

TTP					Trat' 528B
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Praha Bubny (km 0,000)			Konec trati: Rakovník (km 9,188)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Praha-Bubny					
0,767; MK					*) ↑↓
P1	PZS 3ZNLI	Praha-Bubny DK			
2,823; MK	PZS 3ZNI	Praha-Dejvice			(2,823)
P2		JOP			
3,111; MK	PZS 3ZNLI	Praha-Dejvice			*) ↑↓ (3,111)
P3		JOP			
3,313; MK přechod pro pěší	PZS 3ZNLI	Praha-Dejvice			*) ↑↓ (3,309)
P4		JOP			
Praha-Dejvice					
5,463; MK	PZS 3SBI	Praha-Dejvice			(5,463)
P5		JOP			
5,706; MK	PZS 3SBI	Praha-Dejvice			(5,706)
P6		JOP			
6,430; MK přechod pro pěší	PZS 3SBI	Praha-Dejvice			(6,430)
P8		JOP			
7,619; MK	PZS 3ZNLI	Praha-Veselavín			*) ↑↓ (7,619)
P9		St.1			
Praha-Veselavín					
9,279; ÚK	PZS 3SBI	Praha-Ruzyně			(9,279)
P10		DK			
9,553; MK	PZS 3SI	Praha-Ruzyně			(9,553)
P11		DK			
9,638; MK	PZS 3ZI	Praha-Ruzyně			(9,638)
P12		DK			
Praha-Ruzyně					
10,941; MK	PZS 3ZNI	Praha-Ruzyně			*) ↑↓ (10,941)
P13		DK			
11,878; ÚK	k				
P14					
14,463; MK	PZS 2ZNI	Hostivice St.1			*) ↑↓ 14,463 = 19,272
P15					trati Praha-Smíchov - Hostivice (14,463)
Hostivice					
15,891; ÚK	PZS 1ZNI	Odb. Jeneček			*) (15,891)
P16		St.3			
16,197; ÚK	PZS 1SNI	Odb. Jeneček			*) ↑↓ (Op2) (16,197)
P17		St.3			

1	2	3	4	5	6
Odb. Jeneček					
18,116; III./0066	PZS 3ZNI	Jeneč St.1			*) ↑↓ (18,116)
P18					
Jeneč					
20,196; I./6J	PZS 3ZBI	Jeneč DK			(20,198)
P19					
21,831; III./0067	PZS 3ZBI	Jeneč DK			
P20					
22,270; ÚK	PZS 3ZBI	Jeneč DK			(22,270)
P21					
24,116; I./61	PZS 1ZI	Unhošť DK			*) ↑↓ (24,116)
P22					
Unhošť					
25,872; MK	PZS 3SBI	Unhošť DK			(25,872)
P23					
26,705; III./10138	PZS 3SBI	Kladno DK			(26,705)
P24					
Kladno					
28,472; II./118	PZS 3ZNI	Kladno St. 3			*) ↑↓ (28,473)
P25					
28,973; ÚK	k				
P26					
29,851; III./2385	PZS 3ZBI	Kladno DK			(29,851)
P27					
30,830; MK	k				
P28					
31,717; III./2384	PZS 3ZBI	Kamenné Žehrovice DK			(31,717)
P29					
32,946; II./238	PZS 3ZBI	Kamenné Žehrovice DK			*) ↑ (32,946)
P30					
Kamenné Žehrovice					
34,550; III./2381	PZS 3ZLI	Kamenné Žehrovice St. 2			*) ↑↓ (34,550)
P31					
35,488; MK	PZS 3SBI	Kamenné Žehrovice DK			(Op)(35,488)
P32					
37,632; ÚK	PZS 3SBI	Stochov DK			
P33					
37,982; MK	PZS 3SBI	Stochov DK			*)↓(Op)
P34					
Stochov					
41,466; MK	PZS 3SBI	Stochov DK			*) ↑↓ (41,466)
P35					
44,063; III./2373	PZS 3ZBI	Stochov DK			(44,063)
P36					
	44,95	PK-X449			
	45,674	OPK-OX449			
45,694; ÚK		PZS 3ZBL			(45,694)
P37					
	45,714	OPK-OX464			

1	2	3	4	5	6
46,4	PK-X464				
Nové Strašecí					
49,760; ÚK	PZS 3SBI	N. Strašecí DK			(49,760)
P38					
50,569; ÚK	PZS 3SBI	N. Strašecí DK			(50,569)
P39					
52,896; III./2372	PZS 3ZNI	Řevničov DK			*) ↑↓ (52,896)
P40					
Řevničov					
57,730; ÚK	PZS 3SBI	Lužná u R. DK			*) (Op1)↑↓
P41					
60,974; ÚK	PZS 3ZNI	Lužná u R. DK			*) ↑↓ (60,974)
P42					
Lužná u Rakovníka					
0,439; ÚK	PZS 3SNI	Lužná u R. St. 2			*) ↑↓ (0,439)
P243					
1,103; III./22915	PZS 3ZBI	Lužná u R. DK			*) (Op3)↑ (1,103)
P244					
2,753; ÚK	PZS 3SBI	Lužná u R. DK			*) (Op3)↑ (2,753)
P245					
3,575; ÚK	PZS 3SBI	Lužná u R. DK			*) (Op3)↑ (3,575)
P246					
5,295; ÚK	PZS 3SBI	Rakovník DK			*) (Op3)↓ (5,295)
P247					
6,263; ÚK	PZS 3SBI	Rakovník DK			*) (Op3)↓ (6,263)
P249					
Rakovník z.					
8,008; MK	PZS 3SBI	Rakovník DK			*) (Op3)↓ (8,008)
P8462					přechod pro pěší a cyklisty
Rakovník					

X/

/X/

/X

X

X

X

X