

TTP	STabulka03a\$	Trat' 704
<b>Ustanovení místního významu</b>		
Začátek trati:	<b>České Budějovice</b> (km 213,388)	
Konec trati:	<b>Benešov u Prahy</b> (km 134,554)	
Usek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>ŽST Č.Budějovice - Vých Nemanice I</b>	V dvoukolejném úseku České Budějovice - Vých Nemanice I jsou souběžně vedeny tratě České Budějovice - Benešov u Prahy a České Budějovice - Plzeň hl.n. Kolej tratě Č. Budějovice - Benešov u Pr. je označena jako 2. traťová kolej, kolej tratě Č. Budějovice - Plzeň hl.n. je označena jako 1. traťová kolej. Vlaký mohou být bez předchozího informování strojvedoucího vedeny po kterékoliv traťové koleji.	<b>Souběžné vedení tratí</b>
<b>ŽST České Budějovice</b>	<p><b>Změna jízdy vlaku na posun v ŽST České Budějovice s platností od 09. 12. 2018:</b></p> <p>Vlaková cesta vlaků 8213, 8217, 71801 a lokomotivních vlaků jedoucích do osobního nádraží končí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Dále je jízda těchto vlaků organizována jako posun bez posunové čety, kdy posunová cesta začíná u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a a končí před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Návěst <b>Posun dovolen</b> na cestovém návěstidle Sc901, Sc902 nebo Sc906a je zároveň svolením k posunu za toto návěstidlo. Toto opatření neplatí v případě, že na cestových návěstidlech Sc901, Sc902 nebo Sc906a svítí návěst dovolující jízdu vlaku.</p> <p>Vlaková cesta vlaku 88211 končí u cestového návěstidla Sc101b nebo Sc102b. Dále je jízda vlaku organizována jako posun bez posunové čety, kdy posunová cesta začíná u cestového návěstidla Sc101b nebo Sc102b a končí před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Návěst <b>Posun dovolen</b> na cestovém návěstidle Sc101b nebo Sc102b je zároveň svolením k posunu za toto návěstidlo. Toto opatření neplatí v případě, že na cestových návěstidlech Sc101b nebo Sc102b svítí návěst dovolující jízdu vlaku.</p>	<b>Změna jízdy vlaku na posun</b>

X

Úsek trati, km, dopravná stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>ŽST Dynín</b>	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Ševětín v km 28,150 vpravo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 29,660 vlevo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 16 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 29,660 vpravo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 15 směrem k elektrickému dělení ÚO 412.	<b>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</b>
<b>ŽST Veselí nad Lužnicí</b>	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Dynín v km 37,040 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Dynín v km 37,040 pro jízdu za výhybku č. 3 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Soběslav v km 56,100 pro jízdu za výhybku č. 50 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Soběslav v km 56,100 pro jízdu za výhybku č. 47 směrem k elektrickému dělení ÚO 412	<b>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</b>
<b>ŽST Soběslav</b>	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 60,965 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 60,965 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví směr Roudná v km 62,500 pro jízdu za výhybku č. 14 směrem k elektrickému dělení ÚO 411	<b>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</b>
<b>ŽST Roudná</b>	Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač, platný pouze pro posun, je umístěn na záhlaví směr Planá nad Lužnicí v km 68,340 pro jízdu za výhybku č. 4 směrem k elektrickému dělení ÚO 411.	<b>Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač</b>
<b>ŽST Planá n.Luž.</b>	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Roudná v km 73,500 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Roudná v km 73,500 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 402	<b>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</b>

X

Úsek trati, km, dopravní stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>ŽST Planá n.Luž.</b>	Vlaky jedoucí na vlečku a z vlečky "Vlečka Planá nad Lužnicí" vyjíždějí a odjíždějí na/z koleje č. 106, která je součástí vlečky a je zapojena do staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Planá nad Lužnicí.	<b>Opatření pro jízdu vlaku na / ze 106. koleje dráhy-vlečky SILON Planá n.L.</b>
<b>ŽST Chotoviny</b>	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Tábor v km 88,735 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Tábor v km 88,735 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Odb Sudoměřice v km 90,674 pro jízdu za výhybku č. 11 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Odb Sudoměřice v km 90,670 pro jízdu za výhybku č. 12 směrem k elektrickému dělení ÚO 412	<b>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</b>
<b>odb. Sudoměřice - žst. Olbramovice (obvod Votice)</b>	V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.	
<b>České Budějovice - Dynín</b>	V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.	
<b>Soběslav - odb. Doubí u Tábora</b>	V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.	