

TTP	\$Tabulka07\$				Trat' 704
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhliků					
Začátek trati: České Budějovice (km 213,388)			Konec trati: Benešov u Prahy (km 134,554)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Č.Budějovice					okres České Budějovice
214,089; MK P1125	PZS 3ZBI	Č.B. JOP			*) ↓↑ (214,089)
214,275; MK P1126	PZS 3ZBI	Č.B. JOP			*) ↓↑ (214,275)
216,168; MK P 1128	PZS 3ZNI	Č.B. JOP			*) ↓↑ (216,168) = 3,044 trati Č. B. - Benešov
216,726; MK P 1129	PZS 3ZNI	Č.B. JOP			*) ↓↑ (216,726) = 3,602 trati Č. B. - Benešov
0,147; MK P1079	PZS 3SNI	Č.B. JOP			*) (0,147) výh. Nem. I – Nem. II severní spojka
0,406; III./10578 P1080	PZS 3SNI	Č.B. JOP			*) (0,406) výh. Nem. I – Nem. II severní spojka
4,742; III./10575 P6093	PZS 3SBI	Č.B. JOP			*) ↓↑ (4,742)
5,255; III./10576 P6094	PZS 3SBI	Č.B. JOP			*) ↓ (5,255)
5,682; MK P6095	PZS 3ZBI	Č.B. JOP			(5,682)
7,616; MK P6096	k				přechod pro pěší
Hluboká n.Vlt.-Zám.					
11,753; III./1463 P6097	PZS 3SBI	Hluboká Z. DK			*) ↓ (11,753)
Chotýčany					
19,087; ÚK P6098	PZS 3SNI	Chotýčany DK			*) ↓ (19,087)
Ševětín					
22,613; III./1556 P6099	PZS 3ZNI	Ševětín DK			*) ↓↑ (22,613)
Dynín					
32,675; III./14717 P6101	PZS 3ZBI	Veselí n.L. JOP			(32,616) přechod pro pěší ,okres Tábor
Veselí n.Luž.					

Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
58,760; MK P5637 Soběslav	PZS 3ZBI	Veselí n.L. JOP			(58,764) přechod pro pěši
62,423; III./13521 P5641	PZS 3ZNI	Soběslav JOP			*) ↓↑ (62,423)
63,776; III./13520 P5642	PZS 3ZBI	Soběslav JOP			(63,776)
65,927; MK P5643	PZS 3SBI	Roudná DK			(65,927)
66,405; MK P5644 Roudná	PZS 3SBI	Roudná DK			(66,405)
68,329; MK P5645	PZS 3SNI	Roudná DK			*) ↓↑ (68,329)
70,886; MK P5646	PZS 3SBI	Roudná DK			(70,886)
73,991; III./13531 P5647 Planá n.Luž.	PZS 3ZBI	Planá n L. JOP			*) ↓↑ (73,991)
79,208; MK P5648	PZS 3ZBI	Tábor JOP			(79,208)
81,103 I.tř. P5649 Tábor	PZS 3ZBI	Tábor JOP			*) ↓↑ (81,103)
84,619; III./00347 P5650	PZS 3ZBI	Tábor JOP			*) ↑ (84,626)
87,639; MK P5652 Chotoviny	PZS 3ZBI	Tábor JOP			(87,647)
90,396 III.tř P5653	PZS 3ZBI	Chotoviny JOP			*) ↓↑ (90,412)
94,920 III.tř. P5655	PZS 3ZBI	Chotoviny JOP			↓↑ (94,473)
99,190 III/12144 P5656 Střeziměř	PZS 3SBI	Střeziměř DK			
106,284 III/12139. P5657 Ješetice	PZS 3SBI	DK žst. Ješetice			
108,420 MK P5658	PZM2U				trvale uzavřeny
108,822 ÚK P5659	PZS 3SBI	Heřmaničky DK			
109,130 ÚK P5660	PZS 3SBI	Heřmaničky DK			
109,504 MK P5661	PZS 3SBI	Heřmaničky DK			

x

Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Heřmaničky					
111,134 II/121	PZM 2	Heřmaničky St.2			*)↓↑
P5662					
111,469 III/12138	PZM 1	Heřmaničky St.2			*) ↓↑
P5663					
112,083 II/121	PZS 3SBI	Heřmaničky DK			
P5664					
Benešov u Prahy					