

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		Otice z	4,675			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
		Hranice dopravní	12,793			
			12,860	40	zv	
	k	P7837	12,867			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
			13,110	50		

6/IX

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k k k k k k	P7838 P7839 P7840 P7841 Litultovice z Konec nástupiště P7842 X169 P7843	13,413 13,985 15,434 15,720 15,892 15,946 15,960 15,960 15,996 17,000 17,051	 30 50 	 přej 	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052 25,048 25,045	30 50	 viz tab.03a	
↕	k	P7861	24,446			31/IV
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
↕			21,100	40	zv	
-D3	D3	Hranice dopravní Jakartovice	21,065 20,826 20,825	10	přej	
	k	P7853	20,792 20,780	50		
↕	k	P7852	20,407			10/I
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,350 18,117	40	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3	D3 k	Hranice dopravní	17,969	15	přej ↑		
		X178	17,930				
			17,875				
			P7846	17,868	40		zv
				17,860			
		Mladecko	17,694				
			P7845	17,476	50		↑
				17,470			
		OX174	17,442				
			P7844	17,407			
↕	k	P7843	17,051			8/1	
↕	k	P7842	15,996				
↕		Litultovice z	15,946				
↕		Konec nástupiště	15,900				
↕	k	P7841	15,892				
↕	k	P7840	15,434				
↕	k	P7839	13,985				
↕	k	P7838	13,413				
-D3	D3 k	Hranice dopravní	13,198	40	zv		
			13,110				
		Dolní Životice	12,897				
			P7837	12,867	50		
				12,860			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7836	12,767			15/IV
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		Otice z	4,675			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			6/IX
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		Otice z	4,675			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
		Hranice dopravní	12,793			
	k	P7837	12,867			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
↕	k	P7838	13,413			0/II
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕		X169	17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			0/VI
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	Hranice dopravní	20,611			
		P7853	20,792			
	D3	Jakartovice	20,826			
↕	k	P7854	21,450			0/XVI
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní Svobodné Heřmanice	24,945 25,052			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. 7
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052 25,048	(30)		
↕	k	P7861	24,446			31/V
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3	D3	Hranice dopravní Jakartovice	21,065 20,826			
	k	P7853	20,792			
↕	k	P7852	20,407			10/I
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
-D3	D3	Hranice dopravní X178	17,969 17,875		↑	
	k	P7846	17,868			
	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7845	17,476			
		OX174	17,442		↑	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7844	17,407			
↕	k	P7843	17,051			8/I
↕	k	P7842	15,996			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
		Hranice dopravní	13,198			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
	k	P7837	12,867			
↕	k	P7836	12,767			15/IV
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		Otice z	4,675			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			6/IX
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		Otice z	4,675			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
		Hranice dopravní	12,793			
	k	P7837	12,867			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
↕	k	P7838	13,413			0/VI
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			0/VI
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	Hranice dopravní	20,611			
		P7853	20,792			
	D3	Jakartovice	20,826			
↕	k	P7854	21,450			0/XVI
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní Svobodné Heřmanice	24,945 25,052			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052			
↕	k	P7861	24,446			31/IV
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3	D3	Hranice dopravní Jakartovice	21,065 20,826			
	k	P7853	20,792			
↕	k	P7852	20,407			10/I
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
-D3	D3	Hranice dopravní X178	17,969 17,875		↑	
	k	P7846	17,868			
	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7845	17,476			
		OX174	17,442		↑	
	PZS S	P7844	17,407			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7843	17,051			8/I
↕	k	P7842	15,996			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
-D3		Hranice dopravní	13,198			
	D3	Dolní Životice	12,897			
	k	P7837	12,867			
↕	k	P7836	12,767			15/IV
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		Otice z	4,675			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			6/IX
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		Otice z	4,675			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
		Hranice dopravní	12,793			
			12,860	()	zv	
	k	P7837	12,867			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
			13,110	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕			15,720	()	přej	
↕	k	P7841	15,892			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕			15,960	()		
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	
			17,400	()	přej	
	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
			17,480	()	zv	
-D3	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕			18,130	()		
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
		Hranice dopravní	20,611			
			20,708	()	zv	
			20,780	()	přej	
	k	P7853	20,792		viz tab.03a;	
			20,825	()		
-D3	D3	Jakartovice	20,826			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
		Hranice dopravní	24,945			
			25,045	()	přech	
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **31 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{od} /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052 25,048 25,045	(30) ()	 viz tab.03a	
↕	k	P7861	24,446			31/IV
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
↕			21,100	()	zv	
-D3	D3	Hranice dopravní Jakartovice	21,065 20,826 20,825 20,792 20,780	 () ()	 přej	
↕	k	P7852	20,407			10/I
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,350 18,117	()	přej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Hranice dopravní	17,969	()	přej ↑ zv ↑	
		X178	17,930			
		P7846	17,875			
			17,868			
		Mladecko	17,860			
		P7845	17,694			
			17,476			
		OX174	17,470			
			17,442			
		PZS S	P7844			
↕	k	P7843	17,051			8/1
↕	k	P7842	15,996			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	13,198	()	zv	
			13,110			
		Dolní Životice	12,897			
		P7837	12,867			
			12,860			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7836	12,767			15/IV
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		Otice z	4,675			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			6/IX
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		Otice z	4,675			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
		Hranice dopravní	12,793			
	k	P7837	12,867			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
↕	k	P7838	13,413			0/VI
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕		X169	17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	Mladecko	17,694			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			0/VI
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	Hranice dopravní	20,611			
		P7853	20,792			
	D3	Jakartovice	20,826			
↕	k	P7854	21,450			0/XVI
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní Svobodné Heřmanice	24,945 25,052			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)
Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)
Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)
Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **31 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 90 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62** (Odb Moravice); **SRV - 53** (Otice z - Svobodné Heřmanice)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰o/Tr. 7
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Svobodné Heřmanice	25,052 25,048	(30)		
↕	k	P7861	24,446			31/V
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3	D3	Hranice dopravní Jakartovice	21,065 20,826 20,792			
↕	k	P7852	20,407			10/I
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
-D3	D3	Hranice dopravní X178	17,969 17,875 17,868 17,694 17,476 17,442		↑ ↑	
	k	P7846				
	D3	Mladecko				
	k	P7845				
		OX174				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7844	17,407			
↕	k	P7843	17,051			8/I
↕	k	P7842	15,996			
↕		Litultovice z	15,946			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
		Hranice dopravní	13,198			
-D3	D3	Dolní Životice	12,897			
	k	P7837	12,867			
↕	k	P7836	12,767			15/IV
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		Štáblovice z	8,961			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		Slavkov u Opavy z	6,349			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		Otice z	4,675			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			