

11. JEDNOTKY A HNACÍ VOZIDLA S TRVALÝM PROVOZNÍM OMEZENÍMZačátek trati: **Hlučín** (km 14,960)Konec trati: **Opava východ** (km 29,495)**Pro vozidla řady 840, 841**

Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	Kravaře ve Slezsku (od km 21,483)	Velké Hoštice z (do km 24,415)	, traťovou
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD

Pro vozidla řady 840, 841

Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	Kravaře-Kouty z (od km 2,406)	Kravaře ve Slezsku (do km 0,000)	, traťovou
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD