

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:	Znojmo st.hr.		(km 87,660)			
Konec trati:	Okříšky		(km 169,857)			
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Znojmo st.hr.						
Šatov						
P3619	89,383	PZS 3ZBI	III/41322	Znojmo DK Šatov DNO	Přechod pro pěší	
P3621	95,137	PZS 3SBI	Účelová	Znojmo DK		
P3620	95,721	k	Místní			
Znojmo-N. Šaldorf z						
P3622	96,643	PZS 3SBI	Účelová	Znojmo DK		
P3623	97,757	PZS 3SBI	Účelová	Znojmo DK		
Znojmo						
P3624	101,116	PZS 3ZBI	Místní	Znojmo DK		
P3625	101,389	PZS 3ZBI	III/4121	Znojmo DK		
Km 101,500						
P3626	102,249	PZS 3ZBI	Místní	Znojmo DK		
Znojmo nemocnice z						
Citonice z						
Olbramkostel						
Zapněte čistící zař.	113,005	PZS 3SNI	III/40826	Olbramkostel DK	směr ↓	
Vypněte čistící zař.	113,005				směr ↑	
P3627	113,102					
Vypněte čistící zař.	114,000				směr ↓	
Zapněte čistící zař.	114,000	PZM 2	Účelová	Šumná DK	směr ↑	
P3628	118,217				V základní poloze uzamčen	
P3629	119,219	PZS 3ZBI	II/398	Šumná DK		
Šumná						
P3630	121,757	PZS 3SBI	III/3988	Šumná DK		
P3632	125,115	k	Účelová			
P3633	126,481	PZS 3SBI	Účelová	Grešlové Mýto DK		
P3634	126,897	PZS 3SBI	III/4114	Grešlové Mýto DK		
Grešlové Mýto						
Zapněte čistící zař.	129,220				směr ↓	
Vypněte čistící zař.	129,220				směr ↑	
Blížkovice z						
P3636	130,097	PZS 3SBI	III/4117	Grešlové Mýto DK	směr ↓ směr ↑	
Vypněte čistící zař.	130,970					
Zapněte čistící zař.	130,970					
P3637	132,453	PZS 3SBI	III/4118	Moravské Budějovice DK		
Vesce z						

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Moravské Budějovice					
P3638	139,463	PZM 1	Účelová	Moravské Budějovice St. 2	
P3639	140,285	k	Účelová		
Bohušice z					
P3640	144,184	PZS 3SBI	III/15228	Jaroměřice n. Rokyt. DK	
Zapněte čisticí zař.	144,860				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	144,860				směr ↑
P3641	145,783	PZS 3SNI	III/15228	Jaroměřice n. Rokyt. DK	návěst ↑
Jaroměřice n. Rokyt.					
P3642	147,355	PZS 3SNI	III/36078	Jaroměřice n. Rokyt. DK	návěst ↓
P3643	148,648	PZS 3SBI	III/36080	Jaroměřice n. Rokyt. DK	
Lesůňky z					
Vypněte čisticí zař.	149,600				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	149,600				směr ↑
Šebkovice z					
P3644	151,394	k	Účelová	Kojetice na Moravě DK	
P3645	152,962	k	Účelová		
P3646	153,299	PZS 3SBI	III/36072		
Kojetice na Moravě					
P3647	155,403	PZS 3SBI	Účelová	Kojetice na Moravě DK	návěst ↓
P3648	156,419	PZS 3SBI	III/36064	Kojetice na Moravě DK	
P3649	157,594	k	Účelová		
P3650	158,266	k	Účelová		
P3651	158,800	PZS 3SBI	III/4102	Stařeč DK	
Km 159,000					
Stařeč					
P3652	161,719	PZS 3SBI	II/410	Stařeč DK	návěst ↓↑
P3654	164,340	kzp	Účelová		
P3655	165,796	PZS 3SBI	Účelová	Okříšky DK	
P3656	166,301	PZS 3SBI	III/40513	Okříšky DK	
Hvězdoňovice z					
P3657	166,779	k	Účelová		
P3658	168,863	PZS 3ZBI	II/405	Okříšky St. 1	návěst ↓↑, 168,863 ≡ 0,000 (TTP 322A)
Okříšky					
P3659	169,932	PZM 2	Účelová		návěst ↓↑