

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Brno-H. Heršpice** (km 140,736)

Konec trati: **Jihlava** (km 198,627)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Brno-Horní Heršpice					
H.Heršpice zhl.S.sil					
P3947	150,262	PZS 3SBI	Účelová	Brno-Horní Heršpice DK	
P3946	149,238	PZS 3SBI	Účelová	Brno-Horní Heršpice DK	
P3945	146,076	PZS 3SBI	III/15269	Střelice DK	
AHr Troubsko z					
Střelice dolní z					
P3944 Střelice	143,035	PZM 2	III/3948	Střelice St. 1	
P3816	2,310	k	Účelová		
Omice z					
P3817	3,397	k	Účelová		
P3818	3,735	PZS 3SBI	III/3946	Střelice DK	
P3819	4,758	k	Účelová		
P3820	5,371	PZM 2	Účelová	Zastávka u Brna DK	v zákl. poloze uzamčen
P3821	6,441	PZS 3ZBI	II/394	Zastávka u Brna DK	
Tetčice					
P3822	8,177	PZS 3SNI	Místní	Zastávka u Brna DK	
vl. v km 8,374					
Rosice u Brna z					
P3823 Zastávka u Brna	10,289	PZS 3ZBI	II/395	Zastávka u Brna DK	ekm 10,286
P3824	11,107	PZS 3SBI	Místní	Zastávka u Brna DK	
P3825	11,208	PZS 3SBI	Místní	Zastávka u Brna DK	
P3826	12,751	PZS 3SBI	Účelová	Zastávka u Brna DK	
P3827	14,927	PZS 3SBI	Účelová	Rapotice DK	návěst ↓
AHr Přibram na Mor.					
Vysoké Popovice z					
P3828	16,179	PZS 3SBI	Místní	Rapotice DK	návěst ↓
P3829	16,713	PZS 3SBI	Účelová	Rapotice DK	návěst ↓
P3830	17,708	PZS 3SBI	Účelová	Rapotice DK	návěst ↓ ↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Rapotice					
P3831	19,109	PZS 3SNI	II/393	Rapotice DK	návěst ↓↑
P3832	19,753	PZS 3SBI	Účelová	Rapotice DK	návěst ↑
P3833	20,506	PZS 3SBI	III/3932	Rapotice DK	
P3834	21,161	PZS 3SBI	Účelová	Rapotice DK	
P3835	22,868	PZS 3SBI	Účelová	Kralice nad Oslavou DK	
Kralice nad Oslavou					
P3836	23,882	PZS 3ZBI	II/392	Kralice nad Oslavou DK	návěst ↓↑
P3837	25,364	PZS 3SBI	Účelová	Kralice nad Oslavou DK	
P3838	26,299	PZS 3SBI	Účelová	Kralice nad Oslavou DK	
P3839	26,898	PZS 3SBI	III/39212	Náměšť nad Oslavou DK	
P3840	27,262	PZS 3SBI	Účelová	Náměšť nad Oslavou DK	
km 28,600 -0,011					
P3841	29,150	PZS 3SNI	Místní	Náměšť nad Oslavou DK	návěst ↓↑
Náměšť nad Oslavou					
P3842	30,066	PZM 1	Účelová	Náměšť nad Oslavou St. 2	v zákl. poloze uzamčen
Km 31,000					
P3843	31,849	PZS 3SBI	Účelová	Studenec DK	
P3844	33,015	PZS 3SBI	Účelová	Studenec DK	
P3845	33,558	PZS 3SBI	Účelová	Studenec DK	
P3846	34,105	PZS 3SBI	Účelová	Studenec DK	
P3848	35,153	PZM 1	III/3907	Studenec St. 1	
Studenec					
P3849	36,096	PZS 3SNI	III/3908	Studenec St. 2	návěst ↓↑
P3852	37,953	k	Účelová		
P3853	38,753	k	Účelová		
Km 38,894					
P3854	39,472	PZS 3SBI	III/39015	Třebíč DK	návěst ↑
Km 39,975					
AHr Smrk					
P3855	42,364	k	Místní		Přechod pro pěší
Vladislav zast. z					
P3856	42,803	PZS 3ZBI	III/39018	Třebíč DK	návěst ↓
P3858	43,634	PZS 3ZBI	I/23	Třebíč DK	návěst ↓↑
Vladislav					
P3859	44,548	PZS 3SBI	Účelová	Třebíč DK	návěst ↓↑
P3861	46,533	PZS 3SBI	Účelová	Třebíč DK	návěst ↓↑
P3862	49,589	PZS 3SBI	Místní	Třebíč DK	

Přejezd, návštěvídlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Třebíč					
P3863	50,317	PZS 3SNI	Místní	Třebíč DK	návěst ↓↑
P3864	50,533	PZS 3SNI	Místní	Třebíč DK	návěst ↓↑
P3865	51,364	PZS 3ZBI	I/23	Třebíč DK	návěst ↓
P3866	52,280	PZS 3ZBI	I/23	Třebíč DK	
Třebíč-Borovina z					
P3867	54,157	PZS 3ZBI	III/4101	Třebíč DK	
Km 54,200					
P3868	55,467	PZS 3ZNI	I/23	Krahulov DK	návěst ↓↑
Krahulov					
P3869	56,935	PZS 3SBI	III/40513	Krahulov DK	návěst ↓
<i>Vypněte čisticí zař.</i>	57,820				směr ↓
<i>Zapněte čisticí zař.</i>	57,820				směr ↑
P3870	58,745	k	Místní		
P3871	59,957	PZS 3SBI	Účelová	Okříšky St. 1	
P3872	60,473	PZS 3ZBI	II/405	Okříšky St. 1	návěst ↓↑, 60,473 ≡ 0,000 (TTP 322A)
Okříšky					
P3659	169,932	PZM 2	Účelová		návěst ↓↑
P3660	170,093	PZS 3SNI	Účelová	Okříšky St. 2	návěst ↓↑
P3661	171,640	PZS 3SBI	Účelová	Bransouze DK	
P3662	172,471	PZS 3ZBI	III/40510	Bransouze DK	
Čichov z					
P3663	177,918	PZS 3SNI	II/403	Bransouze DK	návěst ↓↑
Bransouze					
P3664	178,860	PZS 3SNI	III/4031	Bransouze DK	návěst ↓↑
km 179,000 -0,008					
P3665	179,520	k	Účelová		
P3666	180,350	PZS 3ZBI	Místní	Bransouze DK	
Dolní Smrčné z					
P3667	182,787	PZS 3SBI	Účelová	Luka nad Jihlavou DK	
Přímělkov z					
P3668	185,117	PZS 3SBI	Místní	Bransouze DK	
Bítovčice z					
P3669	186,825	PZS 3SNI	Místní	Luka nad Jihlavou DK	návěst ↓↑
Luka nad Jihlavou					
P3670	188,445	PZS 3SBI	Účelová	Luka nad Jihlavou DK	
<i>Vypněte čisticí zař.</i>	189,350				směr ↓
<i>Zapněte čisticí zař.</i>	189,350				směr ↑
vl. v km 192,644					
Malý Beranov z					
P3671	196,077	kd	Účelová		Přechod pro pěší
P3672	196,896	k	Účelová		Přechod pro pěší

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P3673	198,289	PZS 3SNI	Místní	Jihlava	návěst ↓↑
Jihlava					