

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rozhodný spád ve směru Moravské Budějovice - Jemnice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****300 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b>		0,000 $\equiv$ 138,473 (TTP 322A)	
			139,111	<b>40</b>		
			0,313	<b>40</b>	n	
		Zapněte čistící zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			0,562	<b>50</b>		
↑		X07	0,678		↓, Neproměnný	
↑		Přep. kanál. sk. S04	0,680			
↑	PZS S	P3873	1,087			
↑	k	P3874	1,448			
↑		Vypněte čistící zař.	1,755			
↑	k	P3875	1,874			
↑	k	P3876	3,259			
↑		Zapněte čistící zař.	3,750			
↑		X39	3,988		↓, Neproměnný	
↑	k	P3877	4,087			
↑	PZS S	P3878	4,412			
↑		Konec nástupiště	4,455			
↑		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↑		Vypněte čistící zař.	5,080			
↑	k	P3879	5,433			
↑			6,224	<b>20</b>	přej	
↑	k	P3880	6,340			
↑			6,345	<b>50</b>		
↑	k	P3881	7,207			
↑			7,504	<b>40</b>	přej	
↑		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↑		Konec nástupiště	7,547			
↑	k	P3883	7,742			
↑			7,750	<b>50 L</b>		
↑	k	P3885	9,004			
↑	k	P3886	9,640			
↑	k	P3887	10,132			
↑	k	P3888	11,326			
↑		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↑		Konec nástupiště	11,380			
↑			12,398	<b>35</b>	přej	
↑	k	P3889	12,585			
↑			12,590	<b>50 L</b>		
↑		Zapněte čistící zař.	12,900			
↑	k	P3890	13,115			
↑		X131	13,170		↓, Neproměnný	
↑			13,206	<b>30</b>	přej	
↑	k	P3891	13,308			
↑	k	P3892	13,465			
↑			13,471	<b>40</b>	v bez z, přev	
↑	PZS S	P3893	13,575			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3 ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	D3	Hranice dopravní	13,725	40		8/VI	
			13,825				
		<b>Třebelovice</b>	<b>13,906</b>				
			Vypněte čisticí zař.	14,180	50		↓, Neproměnný
				14,220			
	k	P3894	14,392				
	k	P3895	15,750				
	k	P3896	16,845				
		Zapněte čisticí zař.	17,200				
		X175	17,470				
		<b>Lhotice u Jemnice z</b>	<b>17,888</b>				
		Konec nástupiště	17,895				
	PZS S	P3897	17,899				
	k	P3898	18,324				
		Vypněte čisticí zař.	18,600				
	-D3	D3	Hranice dopravní	20,020	40		v bez z
			20,450				
	<b>Jemnice</b>	<b>20,775</b>					

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)  
Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)  
Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Rozhodný spád ve směru Jemnice - Moravské Budějovice: **19 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku 300 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% <sub>0</sub> /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Jemnice</b>	<b>20,775</b> 20,333 20,250	<b>40</b> <b>50</b>		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k  PZS S  k k k	Zapněte čistící zař. P3898 X184 P3897 <b>Lhotice u Jemnice z</b> Konec nástupiště Vypněte čistící zař. P3896 P3895 P3894 Zapněte čistící zař.	18,600 18,324 18,310 17,899 <b>17,888</b> 17,862 17,200 16,845 15,750 14,392 14,220 14,180	          <b>40</b>	           ↑, Neproměnný           v bez z, přev	           10/V
-D3	D3	Hranice dopravní X140 <b>Třebelovice</b>	14,170 14,068 14,068 <b>13,906</b>	   <b>40</b>	   ↑, Neproměnný	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P3893	13,575			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,377	20	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3890	13,115			
↓			13,109	50 L		
↓		Vypněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3889	12,585			
↓			11,334	50		
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,330			
↓	k	P3888	11,326			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3885	9,004			
↓			7,980	40	přej	
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,735	50 L		
↓			7,529	50		
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,502			
↓	k	P3881	7,207			
↓	k	P3880	6,340			
↓	k	P3879	5,433			
↓		Zapněte čisticí zař.	5,080			
↓	X48		4,827		↑, Neproměnný	
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Konec nástupiště	4,428			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓	k	P3877	4,087			
↓		Vypněte čisticí zař.	3,750			
↓	k	P3876	3,259			
↓	k	P3875	1,874			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,755			
↓	X16		1,556		↑, Neproměnný	
↓	k	P3874	1,448			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	PřJS		1,017			
↓			0,562	40	∩	
	JS		0,541			
		Vypněte čisticí zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b>			
			138,160	<b>40</b>		

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rozhodný spád ve směru Moravské Budějovice - Jemnice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****300 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b>		0,000 $\equiv$ 138,473 (TTP 322A)	
			139,111	(40)		
			0,313	(40)	n	
		Zapněte čistící zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			0,562	(50)		
↑		X07	0,678		↓, Neproměnný	
↑		Přep. kanál. sk. S04	0,680			
↑	PZS S	P3873	1,087			
↑	k	P3874	1,448			
↑		Vypněte čistící zař.	1,755			
↑	k	P3875	1,874			
↑	k	P3876	3,259			
↑		Zapněte čistící zař.	3,750			
↑		X39	3,988		↓, Neproměnný	
↑	k	P3877	4,087			
↑	PZS S	P3878	4,412			
↑		Konec nástupiště	4,455			
↑		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↑		Vypněte čistící zař.	5,080			
↑	k	P3879	5,433			
↑			6,224	(20)	přej	
↑	k	P3880	6,340			
↑			6,345	(50)		
↑	k	P3881	7,207			
↑			7,504	(40)	přej	
↑		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↑		Konec nástupiště	7,547			
↑	k	P3883	7,742			
↑			7,750	(50)		
↑	k	P3885	9,004			
↑	k	P3886	9,640			
↑	k	P3887	10,132			
↑	k	P3888	11,326			
↑		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↑		Konec nástupiště	11,380			
↑			12,398	(35)	přej	
↑	k	P3889	12,585			
↑			12,590	(50)		
↑		Zapněte čistící zař.	12,900			
↑	k	P3890	13,115			
↑		X131	13,170		↓, Neproměnný	
↑			13,206	(30)	přej	
↑	k	P3891	13,308			
↑	k	P3892	13,465			
↑			13,471	(40)	v bez z, přev	
↑	PZS S	P3893	13,575			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3 ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	D3	Hranice dopravní	13,725	(40)		8/VI	
			13,825				
		<b>Třebelovice</b>	<b>13,906</b>				
			Vypněte čisticí zař.	14,180	(50)		↓, Neproměnný
				14,220			
	k	P3894	14,392				
	k	P3895	15,750				
	k	P3896	16,845				
		Zapněte čisticí zař.	17,200				
		X175	17,470				
		<b>Lhotice u Jemnice z</b>	<b>17,888</b>				
		Konec nástupiště	17,895				
	PZS S	P3897	17,899				
	k	P3898	18,324				
		Vypněte čisticí zař.	18,600				
		Hranice dopravní	20,020	(40)	v bez z		
-D3	D3		20,450				
		<b>Jemnice</b>	<b>20,775</b>				



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P3893	13,575			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,377	(20)	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3890	13,115			
↓			13,109	(50)		
↓		Vypněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3889	12,585			
↓			11,334	(50)		
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,330			
↓	k	P3888	11,326			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3885	9,004			
↓			7,980	(40)	přej	
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,735	(50)		
↓			7,529	(50)		
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,502			
↓	k	P3881	7,207			
↓	k	P3880	6,340			
↓	k	P3879	5,433			
↓		Zapněte čisticí zař.	5,080			
↓	X48		4,827		↑, Neproměnný	
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Konec nástupiště	4,428			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓	k	P3877	4,087			
↓		Vypněte čisticí zař.	3,750			
↓	k	P3876	3,259			
↓	k	P3875	1,874			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,755			
↓	X16		1,556		↑, Neproměnný	
↓	k	P3874	1,448			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	PřJS		1,017			
↓			0,562	(40)	∩	
	JS		0,541			
		Vypněte čisticí zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b> 138,160	(40)		

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rozhodný spád ve směru Moravské Budějovice - Jemnice: **19 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****300 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>  Zapněte čistící zař.	<b>138,466</b>  0,480		0,000 $\equiv$ 138,473 (TTP 322A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X07	0,678		↓, Neproměnný	18/X-X
↓		Přep. kanál. sk. S04	0,680			
↑	PZS S	P3873	1,087			
↓	k	P3874	1,448			
↑		Vypněte čisticí zař.	1,755			
↓	k	P3875	1,874			
↑	k	P3876	3,259			
↓		Zapněte čisticí zař.	3,750			
↑		X39	3,988		↓, Neproměnný	
↓	k	P3877	4,087			
↑	PZS S	P3878	4,412			
↓		Konec nástupiště	4,455			
↑		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Vypněte čisticí zař.	5,080			
↑	k	P3879	5,433			
↓	k	P3880	6,340			
↑	k	P3881	7,207			
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↑		Konec nástupiště	7,547			
↓	k	P3883	7,742			
↑	k	P3885	9,004			
↓	k	P3886	9,640			
↑	k	P3887	10,132			
↓	k	P3888	11,326			
↑		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,380			
↑	k	P3889	12,585			
↓		Zapněte čisticí zař.	12,900			
↑	k	P3890	13,115			
↓		X131	13,170		↓, Neproměnný	
↑	k	P3891	13,308			
↓	k	P3892	13,465			
↑	PZS S	P3893	13,575			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Třebelovice</b>	13,725 <b>13,906</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vypněte čisticí zař.	14,220		↓, Neproměnný	8/1
↕	k	P3894	14,392			
↕	k	P3895	15,750			
↕	k	P3896	16,845			
↕		Zapněte čisticí zař.	17,200			
↕		X175	17,470			
↕		<b>Lhotice u Jemnice z</b>	<b>17,888</b>			
↕		Konec nástupiště	17,895			
↕	PZS S	P3897	17,899			
↕	k	P3898	18,324			
↕		Vypněte čisticí zař.	18,600			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Jemnice</b>	20,020 <b>20,775</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)

Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)

Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**

Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**

Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Rozhodný spád ve směru Jemnice - Moravské Budějovice: **19 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

300 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Jemnice</b>	<b>20,775</b>			
↕		Zapněte čistící zař.	18,600		↑, Neproměnný	10/V
↕	k	P3898	18,324			
↕		X184	18,310			
↕	PZS S	P3897	17,899			
↕		<b>Lhotice u Jemnice z</b>	<b>17,888</b>			
↕		Konec nástupiště	17,862			
↕		Vypněte čistící zař.	17,200			
↕	k	P3896	16,845			
↕	k	P3895	15,750			
↕	k	P3894	14,392			
↕		Zapněte čistící zař.	14,220			
		Hranice dopravní	14,170		↑, Neproměnný	
		X140	14,068			
-D3	D3	<b>Třebelovice</b>	<b>13,906</b>			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P3893	13,575			
↓	k	P3892	13,465			
↑	k	P3891	13,308			
↓	k	P3890	13,115			
↑		Vypněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3889	12,585			
↑		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,330			
↑	k	P3888	11,326			
↓	k	P3887	10,132			
↑	k	P3886	9,640			
↓	k	P3885	9,004			
↑	k	P3883	7,742			
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↑		Konec nástupiště	7,502			
↓	k	P3881	7,207			
↑	k	P3880	6,340			
↓	k	P3879	5,433			
↑		Zapněte čisticí zař.	5,080			
↓	X48		4,827		↑, Neproměnný	
↑		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Konec nástupiště	4,428			
↑	PZS S	P3878	4,412			
↓	k	P3877	4,087			
↑		Vypněte čisticí zař.	3,750			
↓	k	P3876	3,259			
↑	k	P3875	1,874			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,755			
↑	X16		1,556		↑, Neproměnný	
↓	k	P3874	1,448			
↑	PZS S	P3873	1,087			
↓	PŘJS		1,017			
		JS	0,541			
		Vypněte čisticí zař.	0,480			
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)  
Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)  
Platí pro úsek: **Moravské Budějovice - Jemnice**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Rozhodný spád ve směru Moravské Budějovice - Jemnice: **19 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku300 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Moravské Budějovice - Jemnice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice); **SRV - 04** (Jackov z - Jemnice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Moravské Budějovice - Jemnice)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Moravské Budějovice - Jemnice); **VOS - S12** (Moravské Budějovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b>		0,000 ≡ 138,473 (TTP 322A)	
			139,111	(40)		
			0,313	( )	∩	
		Zapněte čistící zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↓			0,562	(50)		
↓		X07	0,678		↓, Neproměnný	
↓		Přep. kanál. sk. S04	0,680			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	k	P3874	1,448			
↓		Vypněte čisticí zař.	1,755			
↓	k	P3875	1,874			
↓	k	P3876	3,259			
↓		Zapněte čisticí zař.	3,750			
↓		X39	3,988		↓, Neproměnný	
↓	k	P3877	4,087			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓		Konec nástupiště	4,455			
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Vypněte čisticí zař.	5,080			
↓	k	P3879	5,433			
↓			6,224	(20)	přej	
↓	k	P3880	6,340			
↓			6,345	(50)		
↓	k	P3881	7,207			
↓			7,504	(40)	přej	
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,547			
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,750	(50)		
↓	k	P3885	9,004			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3888	11,326			
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,380			
↓			12,398	(35)	přej	
↓	k	P3889	12,585			
↓			12,590	(50)		
↓		Zapněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3890	13,115			
↓		X131	13,170		↓, Neproměnný	
↓			13,206	()	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,471	()	v bez z, přev	
↓	PZS S	P3893	13,575			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3 ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	D3	Hranice dopravní	13,725	(40)		8/1	
	k k k  X175  PZS S k	Třebelovice	13,825				
			13,906				
			14,180	(50)	↓, Neproměnný		
			14,220				
			14,392				
			15,750				
			16,845				
			17,200				
			17,470				
			17,888				
			17,895				
			17,899				
			18,324				
			18,600				
			Hranice dopravní	20,020	( )		v bez z
	20,450						
Jemnice	20,775						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Jemnice	20,775 20,333 20,250	(40)  (50)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k  X184 PZS S  k k k	Zapněte čistící zař. P3898  P3897 <b>Lhotice u Jemnice z</b> Konec nástupiště Vypněte čistící zař. P3896 P3895 P3894 Zapněte čistící zař.	18,600 18,324 18,310 17,899 <b>17,888</b> 17,862 17,200 16,845 15,750 14,392 14,220 14,180	           ( )	↑, Neproměnný	10/N
-D3	D3	Hranice dopravní X140  <b>Třebelovice</b>	14,170 14,068 14,068 <b>13,906</b>	   (40)	↑, Neproměnný	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P3893	13,575			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,377	(20)	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3890	13,115			
↓			13,109	()		
↓		Vypněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3889	12,585			
↓			11,334	(50)		
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,330			
↓	k	P3888	11,326			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3885	9,004			
↓			7,980	()	přej	
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,735	()		
↓			7,529	(50)		
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,502			
↓	k	P3881	7,207			
↓	k	P3880	6,340			
↓	k	P3879	5,433			
↓		Zapněte čisticí zař.	5,080			
↓	X48		4,827		↑, Neproměnný	
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Konec nástupiště	4,428			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓	k	P3877	4,087			
↓		Vypněte čisticí zař.	3,750			
↓	k	P3876	3,259			
↓	k	P3875	1,874			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,755			
↓	X16		1,556		↑, Neproměnný	
↓	k	P3874	1,448			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	PřJS		1,017			
↓			0,562	()	∩	
		JS	0,541			
		Vypněte čisticí zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b> 138,160	(40)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:	Moravské Budějovice	(km 138,473)
Konec trati:	Jemnice	(km 20,775)
Platí pro úsek:	Moravské Budějovice - Jemnice	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Moravské Budějovice - Jemnice)
Rozhodný spád ve směru Moravské Budějovice - Jemnice: 19 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	(Moravské Budějovice - Jemnice)
Zábrzdná vzdálenost:	400 m	(Moravské Budějovice - Jemnice)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3		
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	300 m
-------------------------------	-------

Trakční soustava:	Bez trakčního vedení	(Moravské Budějovice - Jemnice)
-------------------	----------------------	---------------------------------

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:	Nevybaveno (Moravské Budějovice); SRV - 04 (Jackov z - Jemnice)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Moravské Budějovice - Jemnice)	
Rádiové spojení nouzové:	GSM (Moravské Budějovice - Jemnice); VOS - S12 (Moravské Budějovice)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	Moravské Budějovice	138,466		0,000 ≡ 138,473 (TTP 322A)	
			139,111	(40)		
			0,313	(40)	∩	
		Zapněte čistící zař.	0,480			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↓			0,562	(50)		
↓		X07	0,678		↓, Neproměnný	
↓		Přep. kanál. sk. S04	0,680			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	k	P3874	1,448			
↓		Vypněte čisticí zař.	1,755			
↓	k	P3875	1,874			
↓	k	P3876	3,259			
↓		Zapněte čisticí zař.	3,750			
↓		X39	3,988		↓, Neproměnný	
↓	k	P3877	4,087			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓		Konec nástupiště	4,455			
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Vypněte čisticí zař.	5,080			
↓	k	P3879	5,433			
↓			6,224	(20)	přej	
↓	k	P3880	6,340			
↓			6,345	(50)		
↓	k	P3881	7,207			
↓			7,504	(40)	přej	
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,547			
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,750	(50)		
↓	k	P3885	9,004			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3888	11,326			
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,380			
↓			12,398	(35)	přej	
↓	k	P3889	12,585			
↓			12,590	(50)		
↓		Zapněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3890	13,115			
↓		X131	13,170		↓, Neproměnný	
↓			13,206	(30)	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,471	(40)	v bez z, přev	
↓	PZS S	P3893	13,575			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3 ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	D3	Hranice dopravní	13,725	(40)		8/1	
			13,825				
			13,906				
			Třebelovice				
			Vypněte čisticí zař.	14,180	(50)		↓, Neproměnný
				14,220			
	k	P3894	14,392				
	k	P3895	15,750				
	k	P3896	16,845				
		Zapněte čisticí zař.	17,200				
	X175		17,470				
		Lhotice u Jemnice z	17,888				
		Konec nástupiště	17,895				
	PZS S	P3897	17,899				
k	P3898	18,324					
	Vypněte čisticí zař.	18,600					
-D3	D3	Hranice dopravní	20,020	(40)	v bez z		
			20,450				
		Jemnice	20,775				



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P3893	13,575			
↓	k	P3892	13,465			
↓			13,377	(20)	přej	
↓	k	P3891	13,308			
↓	k	P3890	13,115			
↓			13,109	(50)		
↓		Vypněte čisticí zař.	12,900			
↓	k	P3889	12,585			
↓			11,334	(50)		
↓		<b>Rácovice z</b>	<b>11,334</b>			
↓		Konec nástupiště	11,330			
↓	k	P3888	11,326			
↓	k	P3887	10,132			
↓	k	P3886	9,640			
↓	k	P3885	9,004			
↓			7,980	(40)	přej	
↓	k	P3883	7,742			
↓			7,735	(50)		
↓			7,529	(50)		
↓		<b>Dědice z</b>	<b>7,529</b>			
↓		Konec nástupiště	7,502			
↓	k	P3881	7,207			
↓	k	P3880	6,340			
↓	k	P3879	5,433			
↓		Zapněte čisticí zař.	5,080			
↓	X48		4,827		↑, Neproměnný	
↓		<b>Jackov z</b>	<b>4,457</b>			
↓		Konec nástupiště	4,428			
↓	PZS S	P3878	4,412			
↓	k	P3877	4,087			
↓		Vypněte čisticí zař.	3,750			
↓	k	P3876	3,259			
↓	k	P3875	1,874			
↓		Zapněte čisticí zař.	1,755			
↓	X16		1,556		↑, Neproměnný	
↓	k	P3874	1,448			
↓	PZS S	P3873	1,087			
↓	PřJS		1,017			
↓			0,562	(40)	∩	
		JS	0,541			
		Vypněte čisticí zař.	0,480			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	<input checked="" type="checkbox"/> , SD(D3)	<b>Moravské Budějovice</b>	<b>138,466</b> 138,160	(40)		