

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍZačátek trati: **Střelice** (km 142,637)**Hrušovany**Konec trati: **n.Jevišovkou-Šanov** (km 126,296)Platí pro úsek: **Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov****AC 16 2/3 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 22 Hz

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 50 Hz



POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:





ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5



Střelice

1		118,644		1
---	---	---------	---	---

Moravský Krumlov

1		117,510		1
1		108,358		1

Rakšice

1		107,454		1
---	---	---------	---	---

Mirotslav**Hrušovany n.J.-Šanov****DC**



POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:





ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5



Střelice

1		118,644		1
---	---	---------	---	---

Moravský Krumlov

1		117,510		1
1		108,358		1

Rakšice

1		107,454		1
---	---	---------	---	---

Mirotslav**Hrušovany n.J.-Šanov**