

1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY

Začátek dráhy:	Střelice	(km 142,371)
Konec dráhy:	Hrušovany	
	n.Jevišovkou-Šanov	(km 93,074)
Začátek trati:	Střelice	(km 142,637)
	Hrušovany	
Konec trati:	n.Jevišovkou-Šanov	(km 126,296)
Platí pro jízdu:	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov)
Trakční soustava:	Bez trakčního vedení	(Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov)
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [‰]:		
Od začátku ke konci trati: 10 ‰	Od konce k začátku trati: 10 ‰	
Provozní směr: -	Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1	
Organizace odpovědná za řízení provozu:	PO Břeclav	
Dispečerská pracoviště:		
Traťový rádiový systém:		
Základní rádiové spojení:	SRD - 60 (Střelice); SRD - 72 (Radostice z - Dolenice z); SRD - 78 (Břežany z - Hrušovany n.J.-Šanov)	
Náhradní rádiové spojení:	Nevybaveno (Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov)	
Nouzové spojení:	VOS - S12 (Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov); GSM (Střelice - Hrušovany n.J.-Šanov)	

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/> n	Střelice	142,637	3AH		≥ 10,1	
Vj	ZS	142,004	↕		-	
T		141,994	↕			
Př	PřZS	141,250	↕			
	Přep. kanál. sk. X60	141,000	↕			
	Přep. kanál. sk. X72	140,290	↕			
	Konec nástupiště	139,513	↕			
	Radostice z	139,456	↕			
	Konec nástupiště	139,343	↕			
Př	PřL	138,024	↕			
T		137,035	↕			
Vj	L	137,025	↕		≥ 10,8	
DOZ	Silůvky	136,203	3AH		-	
Vj	S	135,385	↕			
T		135,375	↕			
Př	PřS	134,677	↕			
T		134,452	↕			PZS
Př	PřL	133,461	↕			
T		133,220	↕			PZS

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
T		132,494	↕			
Vj	L	132,484	↕			
SD(DOZ)	Moravské Bránice	131,862	3AH		↘ 13,0 -	131,484 ≅ 0,377 (TTP 323B)
Vj	S	131,202	↕			
T		131,192	↕			
Př	PřS	130,493	↕			
	Budkovice z	125,745	↕			
Př	PřL	123,420	↕			
T		122,656	↕			
Vj	L	122,646	↕			
	Moravský Krumlov	121,971	3AH		↘ 8,0 -	
Vj	S	121,309	↕			
T		121,299	↕			
Př	PřS	120,609	↕			
Př	PřL	119,567	↕			PZS
T		119,208	↕			
T		118,877	↕			
Vj	L	118,867	↕			
	Rakšice	118,010	-TEL		↘ 10,9 ↗ 13,6	
Vj	S	117,300	↕			
T		117,290	↕			
T	PřS	116,789	↕			PZS
Př		116,384	↕			
T		116,104	↕			PZS
T		114,616	↕			PZS
	Konec nástupiště	114,598	↕			
	Bohutice z	114,548	↕			
	Konec nástupiště	114,438	↕			
T		111,077	↕			PZS
	Našiměřice z	111,000	↕			
Př	PřL	109,185	↕			
Vj	L	108,485	↕			
☐	Miroslav	107,724	-TEL		↘ 10,5 -	
Vj	S	107,280	↕			
Př	PřS	106,585	↕			
T		106,304	↕			PZS
	Konec nástupiště	105,164	↕			
	Dolenice z	105,090	↕			
T		105,090	↕			
	Konec nástupiště	105,040	↕			
	Přep. kanál. sk. X72	101,499	↕			
	Přep. kanál. sk. X78	101,391	↕			
T		100,403	↕			PZS

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
T Př T	Konec nástupiště	100,250	↕			PZS
	Břežany z	100,176	↕			
	Konec nástupiště	100,130	↕			
	Konec nástupiště	97,218	↕			
	Pravice z	97,194	↕			
	Konec nástupiště	97,118	↕			
		95,272	↕			
Př	PřBS	94,100	↕			
T		93,390	↕			
Vj	BS	93,380	↕			
<input checked="" type="checkbox"/> n	Hrušovany n.J.-Šanov	126,296	-TEL		- ↗ 11,5	93,074 ≡ 126,824 (TTP 323D)