




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Pardubice hl.n. - Jaroměř: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Pardubice hl.n.   Spínací stanice 	305,690 1,354 1,354 1,400 1,400 1,501	80	0,527 ≡ 305,690 (TTP 501A)	
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,620		1. kolej	2/1
3AH	PZS Z	Pardubice-Ros.n.Lab. P5351	1,887 2,739 3,301			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.				
1	2	3	4	5	6		7				
			3,360	70	n						
↕	PZS S	P5352	3,655	100	1. kolej		0/I-III				
↕		Pardubice-Semtín z Konec nástupiště	4,232								
↕			4,710								
↕			4,792								
↕	P5353		4,803								
↕	PZS S	PřLo	4,870								
↕		Lo	5,880								
↕		AHr Srch	5,960								
↕		P5354	5,953								
↕	PZS S	PřL	7,407								
↕		P5356	8,302								
↕			L								
↕			8,700								
			8,925	120 160							
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.				
1	2	3	4	5a	5b	6	7				
3AB	DOZ	Stéblová	9,505								
	PZS Z	P5357	9,619								
	PZS Z	P5358	10,159								
↕	PZS Z	2-111 1-111	11,152			(Op2) (Op1)	0/II				
↕		P5359	11,163								
↕		Čeperka z	12,732								
↕		Konec nástupiště	12,761								
↕		2-127 1-127	12,769								
↕		2-137 1-137	13,780								
	PZS Z	2L 1L	14,812								
		P5363	15,233								
3AB		Odb ELNA Opatovice	15,383								
↕		Opatovice n.L. z	15,640			2. kolej 1. kolej	0/II				
↕		Konec nástupiště	15,678								
↕		Konec nástupiště	15,684								
↕			15,793		100						
↕			15,793	100							
		2L 1L	15,817			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej					
		◊ (indikátor)	16,116								
		Spínací stanice	16,155								
		⬆	16,221								

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		PL	31,898	100	1. kolej	
		Bez VZ	31,898			
			31,898			
		Smiřice	33,206			
↕	PZS Z	P-X343	34,355		↓	7/V-V
↕		vl. v km 34,655	34,655			
↕		P-X349	34,827		↓	
↕		P5223	35,068			
↕		Konec nástupiště	35,095		1. kolej	
↕	PZS Z	Černožice z	35,150			
↕		Konec nástupiště	35,195		1. kolej	
↕		P-X353	35,250		↓	
↕		P5224	35,669			
↕		Konec nástupiště	36,970		1. kolej	
↕		Semonice z	37,070			
↕		Konec nástupiště	37,139		1. kolej	
↕		PřL	37,900			
3AH		L	38,673	65	40,449 ≡ 0,269 (TTP 509A) ∩	
		Jaroměř	39,743			
			40,040			



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Pardubice hl.n.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5368	17,855			
3AH		Jaroměř	40,040	100		
			39,743			
			39,180	100		
	PZS Z	P5225	39,087			




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Semonice z P5224	37,070 35,669			7/IV-V
	PZS Z	Černožice z P5223	35,150 35,068			
		PřS	34,827			
		vl. v km 34,655	34,655			
3AH		S	33,827			
	PZM	P5222	33,331			
		Smiřice	33,206			
	PZS S	P5221	32,168 31,898	120		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	2/I
	PZS S	P5219	29,716			
		VZ Př	29,408			
	PZS S	P5218	29,395			
	PZS S	P5217	29,073			
		Lochenice z	29,054			
		PřS	28,303			
	PZS Z	P5216	27,784			
3AH		Bez VZ	27,303 27,303 27,303	100	1. kolej	
		S	27,086			
	PZS Z	P5215	27,060			
		Vypněte čisticí zař.				
		Předměřice nad Labem	26,718			
	PZM	P5214	26,061			
		Zapněte čisticí zař.	26,050			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P5213	24,864			2/I
		PřPS	24,468			
	PZS S	P5212	24,239			
	PZS S	P5211	23,902			
2RPB		PS	23,455		přech mezi výh. 100XB - 98ab mezi výh. 59XB - 54	
		◇	23,350			
		Napájecí stanice	23,260			
		Vypněte čisticí zař.	23,260			
	PZS Z	P5210	23,235			
		◇	23,195			
			23,185	40		
		● č. 20	23,090			
		● č. 13	22,695			
		Hradec Králové hl.n.	22,432			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
		<ul style="list-style-type: none"> ● č. 10 ● č. 7 ● č. 3 ● č. 2 	22,378		mezi výh. 27 - 19ab		
			22,320		mezi výh. 19ab - 16		
			21,880		mezi výh. 5ab - 1		
			21,862		mezi výh. 4ab - 2		
			21,820	80	přech		
	PZS S	P5373	21,620				
			21,533	100			
↑	PZS S	P5372	20,985				
↑	kd	P5371	20,601				
↑	PZM2U	P5370	19,409				
↑	PZS S	P5369	18,743				
↑		Hr.Králové o.zóna z	18,650				
↑		PřS	18,630				
		S	17,914				
	PZS S	P5367	17,501				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHSD	(DOZ)	Opatovice-Pohřebáčka	16,750				
	PZS Z	P5366	16,419				
		◊ (indikátor)	16,221			1., 2. kolej	
	PZS Z	P5365	16,203				
		Spínací stanice	16,155			1., 2. kolej	
		◊	16,116			1., 2. kolej	
↑			15,793	160			
↑		Opatovice n.L. z	15,640				
↑		Konec nástupiště	15,574			1. kolej	
↑		Konec nástupiště	15,568			2. kolej	
3AB		1S 2S	15,535				
		Odb ELNA Opatovice	15,383				
			15,793	100	160		
	PZS Z	P5363	15,233				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		1-144	2-144	14,335		(Op1)	1/II
↕	PZS Z	P5362		14,322			
↕		1-130	2-130	13,010		(Op2)	
↕	PZS Z	P5361		12,993			
↕	PZS Z	P5360		12,783			
↕		Čeperka z		12,732			
↕		Konec nástupiště		12,651			
↕		1-116	2-116	11,620			
↕	PZS Z	P5359		11,163			
		1S	2S	10,225			
	PZS Z	P5358		10,159			
	PZS Z	P5357		9,619			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
			8,957	100			
			8,903	100			
↕	PZS S	P5356	8,302				2/II
↕			PřSo	7,068			
↕			So	6,037			
↕	PZS S	P5354	5,953				
↕		AHr Srch	5,960				
↕	PZS S	P5353	4,803				
↕		Pardubice-Semtín z	4,710				
↕		Konec nástupiště	4,589			1. kolej	
↕			PřS	4,330			
↕	PZS S	P5352	4,232				
↕			3,655	70		∩	
			S	3,630			
				3,360	80		
	PZS Z	P5351	3,301				
3AH		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,535			1. kolej	0/III
			RS	1,505			
		◊	1,500				
		VZ 7	1,480			1. kolej	
			1,400	40		přev	
		Spínací stanice	1,400				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  Pardubice hl.n.	1,354 1,354 305,690			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Pardubice hl.n. - Jaroměř: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Pardubice hl.n.   Spínací stanice 	305,690 1,354 1,354 1,400 1,400 1,501	(80)	0,527 ≡ 305,690 (TTP 501A)	
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,620		1. kolej	2/1
3AH	PZS Z	Pardubice-Ros.n.Lab. P5351	PL 1,887 2,739 3,301			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
			3,360	(70)	n		
↑	PZS S	P5352	3,655	(100)	1. kolej		0/I-II
↑		Pardubice-Semtín z	4,232				
↑		Konec nástupiště	4,710				
↑	PZS S	P5353	4,792				
↑		PřLo	4,803				
↑		Lo	4,870				
↑		AHr Srch	5,880				
↑	PZS S	P5354	5,960				
↑		PřL	5,953				
↑	PZS S	P5356	7,407				
			8,302				
		L	8,491				
			8,700	(120)			
			8,925	(160)			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
	PZS Z	P5357	9,619				
	PZS Z	P5358	10,159				
↑	PZS Z	2-111 1-111	11,152			(Op2) (Op1)	0/II
↑		P5359	11,163				
↑		Čeperka z	12,732				
↑		Konec nástupiště	12,761				
↑		2-127 1-127	12,769				
↑		2-137 1-137	13,780				
	PZS Z	2L 1L	14,812				
		P5363	15,233				
3AB		Odb ELNA Opatovice	15,383				
↑		Opatovice n.L. z	15,640			2. kolej 1. kolej	0/II
↑		Konec nástupiště	15,678				
↑		Konec nástupiště	15,684				
↑			15,793		(100)		
↑			15,793	(100)			
		2L 1L	15,817			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
		◊ (indikátor)	16,116				
		Spínací stanice	16,155				
		⬆	16,221				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	(DOZ)	Opatovice-Pohřebačka	16,750			
↕		Hr.Králové o.zóna z	18,650			
↕	PZS S	P5369	18,743			
↕	PZM2U	P5370	19,409			
↕	kd	P5371	20,601			
↕		PřOL	20,823			
		OL	21,523			
			21,533	(80)	přech	
			21,820	(40)	„, přech	
		● č. 2	21,862		mezi výh. 2 - 4ab	
		● č. 3	21,880		mezi výh. 1 - 5ab	
		● č. 7	22,320		mezi výh. 16 - 19ab	
		● č. 10	22,378		mezi výh. 19ab - 27	
2RPB	☐ n	Hradec Králové hl.n.	22,432			
		● č. 13	22,695		mezi výh. 54 - 59XB	
		● č. 20	23,090		mezi výh. 98ab - 100XB	
		◊	23,195			
		Zapněte čisticí zař.	23,260			
		Napájecí stanice	23,260			
			23,280	(100)		
		◊	23,350			
↕	PZS S	P5212	24,239			
↕		PřL	24,851			
↕	PZS Z	P5213	24,864			
		L	25,858			
		Vypněte čisticí zař.	26,050			
	PZM	P5214	26,061			
3AH		Předměřice nad Labem	26,718			
		Zapněte čisticí zař.	27,060			
↕			27,303	(120)		
↕	PZS Z	P5216	27,784			
↕		Konec nástupiště	28,949		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	29,049		1. kolej	
↕		Lochenice z	29,054			
↕	PZS S	P5217	29,073			
↕	PZS S	P5218	29,395			
↕	PZS S	P5219	29,716			
↕		VZ Př	29,729			
↕		PřPL	30,898		Začátek kódu VZ 1. kolej	
↕	PZS S	P5220	30,906			


TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		PL	31,898			
		Bez VZ	31,898		1. kolej	
			31,898	(100)		
3AH		Smiřice	33,206			
↕		P-X343	34,355		↓	
↕		vl. v km 34,655	34,655			
↕	PZS Z	P-X349	34,827		↓	
↕		P5223	35,068			
↕		Konec nástupiště	35,095		1. kolej	
↕		Černožice z	35,150			
↕		Konec nástupiště	35,195		1. kolej	
↕	PZS Z	P-X353	35,250		↓	
↕		P5224	35,669			
↕		Konec nástupiště	36,970		1. kolej	
↕		Semonice z	37,070			
↕		Konec nástupiště	37,139		1. kolej	
↕		PřL	37,900			
3AH		L	38,673			
		Jaroměř	39,743		40,449 ≡ 0,269 (TTP 509A)	
			40,040	70	∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Pardubice hl.n.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/T.‰
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5368	17,855			
3AH		Jaroměř	40,040 39,743 39,180 39,087	(100) (100)		
	PZS Z	P5225				




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Semonice z P5224	37,070 35,669			7/IV-V
	PZS Z	Černožice z P5223	35,150 35,068			
		PřS	34,827			
		vl. v km 34,655	34,655			
3AH		S	33,827			
	PZM	P5222	33,331			
		Smiřice	33,206			
	PZS S	P5221	32,168 31,898	(120)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	2/1
	PZS S	P5219	29,716			
		VZ Př	29,408			
	PZS S	P5218	29,395			
	PZS S	P5217	29,073			
		Lochenice z	29,054			
		PřS	28,303			
	PZS Z	P5216	27,784 27,303	(100)		
3AH		Bez VZ	27,303		1. kolej	
		S	27,303			
	PZS Z	P5215	27,086			
		Vypněte čisticí zař.	27,060			
		Předměřice nad Labem	26,718			
	PZM	P5214	26,061			
		Zapněte čisticí zař.	26,050			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P5213	24,864			2/1
		PřPS	24,468			
	PZS S	P5212	24,239			
	PZS S	P5211	23,902			
2RPB	☑ n	PS	23,455		(40)	přech mezi výh. 100XB - 98ab mezi výh. 59XB - 54
		◊	23,350			
		Napájecí stanice	23,260			
		Vypněte čisticí zař.	23,260			
		P5210	23,235			
		◊	23,195			
			23,185			
		● č. 20	23,090			
		● č. 13	22,695			
		Hradec Králové hl.n.	22,432			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
		<ul style="list-style-type: none"> ● č. 10 ● č. 7 ● č. 3 ● č. 2 	22,378 22,320 21,880 21,862 21,820 21,620 21,533	(80) (100)	mezi výh. 27 - 19ab mezi výh. 19ab - 16 mezi výh. 5ab - 1 mezi výh. 4ab - 2 přech		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S kd PZM2U PZS S	P5372 P5371 P5370 P5369 Hr.Králové o.zóna z PřS	20,985 20,601 19,409 18,743 18,650 18,630				2/1
	PZS S	S P5367	17,914 17,501				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHS D(DOZ)	PZS Z PZS Z	Opatovice-Pohřebačka P5366 ◇ (indikátor) P5365 Spínací stanice ◇	16,750 16,419 16,221 16,203 16,155 16,116			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕		Opatovice n.L. z Konec nástupiště Konec nástupiště	15,793 15,640 15,574 15,568	(160)		1. kolej 2. kolej	1/11
3AB	1S 2S PZS Z	Odb ELNA Opatovice P5363	15,535 15,383 15,793 15,233	(100)	(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z PZS Z PZS Z PZS Z	1-144 2-144	14,335			(Op1)	1/II
↕		P5362	14,322			(Op2)	
↕		1-130 2-130	13,010				
↕		P5361	12,993				
↕		P5360	12,783				
↕		Čeperka z	12,732				
↕		Konec nástupiště	12,651				
↕		1-116 2-116	11,620				
↕		P5359	11,163				
		1S 2S	10,225				
	PZS Z	P5358	10,159				
	PZS Z	P5357	9,619				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/ Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
			8,957	(100)			
			8,903	(100)			
↕	PZS S PZS S PZS S PZS S	P5356	8,302				2/II
↕		PřSo	7,068				
↕		So	6,037				
↕		P5354	5,953				
↕		AHr Srch	5,960				
↕		P5353	4,803				
↕		Pardubice-Semtín z	4,710				
↕		Konec nástupiště	4,589			1. kolej	
↕		PřS	4,330				
↕		P5352	4,232				
			3,655	(70)		n	
		S	3,630				
			3,360	(80)			
	PZS Z	P5351	3,301				
3AH		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,535			1. kolej	0/III
		RS	1,505				
			1,500				
		VZ 7	1,480			1. kolej	
			1,400	(40)		přev	
		Spínací stanice	1,400				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  Pardubice hl.n.	1,354 1,354 305,690			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Pardubice hl.n. - Jaroměř: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Pardubice hl.n.   Spínací stanice 	305,690 1,354 1,354 1,400 1,400 1,501	(80)	0,527 ≡ 305,690 (TTP 501A)	
↑		Přep. kanál. sk. X72	1,620		1. kolej	2/1
3AH	PZS Z	Pardubice-Ros.n.Lab. P5351	1,887 2,739 3,301			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
			3,360	(70)	n		
↕	PZS S	P5352	3,655	(100)	1. kolej		0/I-III
↕		Pardubice-Semtín z	4,232				
↕		Konec nástupiště	4,710				
↕	PZS S	P5353	4,792				
↕		PřLo	4,803				
↕		Lo	4,870				
↕		AHr Srch	5,880				
↕	PZS S	P5354	5,960				
↕		PřL	5,953				
↕	PZS S	P5356	7,407				
			8,302				
		L	8,491				
			8,700	(120)			
			8,925	(160)			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
	PZS Z	P5357	9,619				
	PZS Z	P5358	10,159				
↕	PZS Z	2-111 1-111	11,152			(Op2) (Op1)	0/II
↕		P5359	11,163				
↕		Čeperka z	12,732				
↕		Konec nástupiště	12,761				
↕		2-127 1-127	12,769				
↕		2-137 1-137	13,780				
	PZS Z	2L 1L	14,812				
		P5363	15,233				
3AB		Odb ELNA Opatovice	15,383				
↕		Opatovice n.L. z	15,640			2. kolej 1. kolej	0/II
↕		Konec nástupiště	15,678				
↕		Konec nástupiště	15,684				
↕			15,793		(100)		
↕			15,793	(100)			
		2L 1L	15,817			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
		◊ (indikátor)	16,116				
		Spínací stanice	16,155				
		◊	16,221				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	(DOZ)	Opatovice-Pohřebačka	16,750			
↕		Hr.Králové o.zóna z	18,650			0/II
↕	PZS S	P5369	18,743			
↕	PZM2U	P5370	19,409			
↕	kd	P5371	20,601			
↕		PřOL	20,823			
		OL	21,523			
			21,533	(80)	přech	
			21,820	(40)	n, přech	
		● č. 2	21,862		mezi výh. 2 - 4ab	
		● č. 3	21,880		mezi výh. 1 - 5ab	
		● č. 7	22,320		mezi výh. 16 - 19ab	
		● č. 10	22,378		mezi výh. 19ab - 27	
2RPB	☐ n	Hradec Králové hl.n.	22,432			
		● č. 13	22,695		mezi výh. 54 - 59XB	
		● č. 20	23,090		mezi výh. 98ab - 100XB	
		◊	23,195			
		Zapněte čistící zař.	23,260			
		Napájecí stanice	23,260			
			23,280			
		◊	23,350	(100)		
↕	PZS S	P5212	24,239			0/II-III
↕		PřL	24,851			
↕	PZS Z	P5213	24,864			
		L	25,858			
		Vypněte čistící zař.	26,050			
		P5214	26,061			
3AH	PZM	Předměřice nad Labem	26,718			
		Zapněte čistící zař.	27,060			
↕			27,303	(120)		0/II-III
↕	PZS Z	P5216	27,784		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	28,949		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	29,049			
↕		Lochenice z	29,054			
↕	PZS S	P5217	29,073			
↕	PZS S	P5218	29,395			
↕	PZS S	P5219	29,716			
↕		VZ Př	29,729			
↕		PřPL	30,898			
↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		PL	31,898			
		Bez VZ	31,898		1. kolej	
			31,898	(100)		
3AH		Smiřice	33,206			
↕		P-X343	34,355		↓	
↕		vl. v km 34,655	34,655			
↕	PZS Z	P-X349	34,827		↓	
↕		P5223	35,068			
↕		Konec nástupiště	35,095		1. kolej	
↕		Černožice z	35,150			
↕		Konec nástupiště	35,195		1. kolej	
↕		P-X353	35,250		↓	
↕	PZS Z	P5224	35,669			
↕		Konec nástupiště	36,970		1. kolej	
↕		Semonice z	37,070			
↕		Konec nástupiště	37,139		1. kolej	
↕		PřL	37,900			
3AH		L	38,673			
		Jaroměř	39,743		40,449 ≡ 0,269 (TTP 509A)	
			40,040	70	∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Pardubice hl.n.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5368	17,855			
3AH		Jaroměř	40,040	(100)		
			39,743			
			39,180	(100)		
	PZS Z	P5225	39,087			





TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	Semonice z	37,070			7/IV-V
↕		P5224	35,669			
↕		Černožice z	35,150			
↕		P5223	35,068			
↕		PřS	34,827			
↕		vl. v km 34,655	34,655			
		S	33,827			
3AH	PZM	P5222	33,331			
		Smiřice	33,206			
	PZS S	P5221	32,168			
			31,898	(120)		
↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	2/I
↕	PZS S	P5219	29,716			
↕		VZ Př	29,408			
↕	PZS S	P5218	29,395			
↕	PZS S	P5217	29,073			
↕		Lochenice z	29,054			
↕		PřS	28,303			
↕	PZS Z	P5216	27,784			
			27,303	(100)		
		Bez VZ	27,303		1. kolej	
3AH		S	27,303			
	PZS Z	P5215	27,086			
		Vypněte čisticí zař.	27,060			
		Předměřice nad Labem	26,718			
	PZM	P5214	26,061			
		Zapněte čisticí zař.	26,050			
↕	PZS Z	P5213	24,864			2/I
↕		PřPS	24,468			
↕	PZS S	P5212	24,239			
↕	PZS S	P5211	23,902			
		PS	23,455			
2RPB	☐ n	◆	23,350		přech mezi výh. 100XB - 98ab mezi výh. 59XB - 54	
		Napájecí stanice	23,260			
		Vypněte čisticí zař.	23,260			
		P5210	23,235			
		◆	23,195			
			23,185	(40)		
		● č. 20	23,090			
		● č. 13	22,695			
		Hradec Králové hl.n.	22,432			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
		● č. 10 ● č. 7 ● č. 3 ● č. 2	22,378 22,320 21,880 21,862		mezi výh. 27 - 19ab mezi výh. 19ab - 16 mezi výh. 5ab - 1 mezi výh. 4ab - 2		
	PZS S	P5373	21,820 21,620 21,533	(80) (100)	přech		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S kd PZM2U PZS S	P5372 P5371 P5370 P5369 Hr.Králové o.zóna z PřS	20,985 20,601 19,409 18,743 18,650 18,630				2/I
		S	17,914				
	PZS S	P5367	17,501				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHS	(DOZ)	Opatovice-Pohřebačka	16,750			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
	PZS Z	P5366	16,419				
		◊ (indikátor)	16,221				
	PZS Z	P5365	16,203				
		Spínací stanice	16,155				
		◊	16,116				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Opatovice n.L. z Konec nástupiště Konec nástupiště	15,793 15,640 15,574 15,568	(160)		1. kolej 2. kolej	1/II
3AB		1S 2S	15,535				
		Odb ELNA Opatovice	15,383				
			15,793	(100)	(160)		
	PZS Z	P5363	15,233				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		1-144	2-144	14,335		(Op1)	1/II
↕	PZS Z	P5362		14,322			
↕		1-130	2-130	13,010		(Op2)	
↕	PZS Z	P5361		12,993			
↕	PZS Z	P5360		12,783			
↕		Čeperka z		12,732			
↕		Konec nástupiště		12,651			
↕		1-116	2-116	11,620			
↕	PZS Z	P5359		11,163			
		1S	2S	10,225			
	PZS Z	P5358		10,159			
	PZS Z	P5357		9,619			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				2/II
			8,957	(100)			
			8,903	(100)			
↕	PZS S	P5356	8,302				
↕		PřSo	7,068				
↕		So	6,037				
↕	PZS S	P5354	5,953				
↕		AHr Srch	5,960				
↕	PZS S	P5353	4,803				
↕		Pardubice-Semtín z	4,710				
↕		Konec nástupiště	4,589			1. kolej	
↕		PřS	4,330				
↕	PZS S	P5352	4,232				
↕			3,655	(70)		n	
		S	3,630				
			3,360	(80)			
	PZS Z	P5351	3,301				
3AH		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,535			1. kolej	0/III
		RS	1,505				
		◊	1,500				
		VZ 7	1,480			1. kolej	
			1,400	(40)		přev	
		Spínací stanice	1,400				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  Pardubice hl.n.	1,354 1,354 305,690			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Pardubice hl.n. - Jaroměř: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Pardubice hl.n.	305,690		0,527 ≡ 305,690 (TTP 501A)	
			1,354			
			1,354			
		Spínací stanice	1,400			
			1,400	(80)		
			1,501			
		Přep. kanál. sk. X72	1,620		1. kolej	2/1
3AH		PL	1,887			
		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739			
PZS Z		P5351	3,301			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
			3,360	(70)	n		
↑	PZS S	P5352	3,655	(100)	1. kolej		0/I-II
↑		Pardubice-Semtín z	4,232				
↑		Konec nástupiště	4,710				
↑	PZS S	P5353	4,792				
↑		PřLo	4,803				
↑		Lo	4,870				
↑		AHr Srch	5,880				
↑	PZS S	P5354	5,960				
↑		PřL	5,953				
↑	PZS S	P5356	7,407				
			8,302				
		L	8,491				
			8,700	(120)			
			8,925	(160)			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
	PZS Z	P5357	9,619				
	PZS Z	P5358	10,159				
↑	PZS Z	2-111 1-111	11,152			(Op2) (Op1)	0/II
↑		P5359	11,163				
↑		Čeperka z	12,732				
↑		Konec nástupiště	12,761				
↑		2-127 1-127	12,769				
↑		2-137 1-137	13,780				
	PZS Z	2L 1L	14,812				
		P5363	15,233				
3AB		Odb ELNA Opatovice	15,383				
↑		Opatovice n.L. z	15,640			2. kolej 1. kolej	0/II
↑		Konec nástupiště	15,678				
↑		Konec nástupiště	15,684				
↑			15,793		(100)		
↑			15,793	(100)			
		2L 1L	15,817			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
		◊ (indikátor)	16,116				
		Spínací stanice	16,155				
		⬇	16,221				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	(DOZ)	Opatovice-Pohřebačka	16,750			
↕		Hr.Králové o.zóna z	18,650			0/II
↕	PZS S	P5369	18,743			
↕	PZM2U	P5370	19,409			
↕	kd	P5371	20,601			
↕		PřOL	20,823			
		OL	21,523			
			21,533	(80)	přech	
			21,820	(40)	n, přech	
		● č. 2	21,862		mezi výh. 2 - 4ab	
		● č. 3	21,880		mezi výh. 1 - 5ab	
		● č. 7	22,320		mezi výh. 16 - 19ab	
		● č. 10	22,378		mezi výh. 19ab - 27	
2RPB	☐ n	Hradec Králové hl.n.	22,432			
		● č. 13	22,695		mezi výh. 54 - 59XB	
		● č. 20	23,090		mezi výh. 98ab - 100XB	
		◇	23,195			
		Zapněte čisticí zař.	23,260			
		Napájecí stanice	23,260			
			23,280	(100)		
		◇	23,350			
↕	PZS S	P5212	24,239			0/II-III
↕		PřL	24,851			
↕	PZS Z	P5213	24,864			
		L	25,858			
		Vypněte čisticí zař.	26,050			
3AH	PZM	P5214	26,061			
		Předměřice nad Labem	26,718			
		Zapněte čisticí zař.	27,060			
↕			27,303	(120)		0-II/III
↕	PZS Z	P5216	27,784		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	28,949		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	29,049			
↕		Lochenice z	29,054			
↕	PZS S	P5217	29,073			
↕	PZS S	P5218	29,395			
↕	PZS S	P5219	29,716			
↕		VZ Př	29,729			
↕		PřPL	30,898		Začátek kódu VZ 1. kolej	
↕	PZS S	P5220	30,906			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		PL	31,898			
		Bez VZ	31,898		1. kolej	
			31,898	(100)		
3AH		Smiřice	33,206			
↕		P-X343	34,355		↓	
↕		vl. v km 34,655	34,655			
↕	PZS Z	P-X349	34,827		↓	
↕		P5223	35,068			
↕		Konec nástupiště	35,095		1. kolej	
↕		Černožice z	35,150			
↕		Konec nástupiště	35,195		1. kolej	
↕	PZS Z	P-X353	35,250		↓	
↕		P5224	35,669			
↕		Konec nástupiště	36,970		1. kolej	
↕		Semonice z	37,070			
↕		Konec nástupiště	37,139		1. kolej	
↕		PřL	37,900			
3AH		L	38,673			
		Jaroměř	39,743		40,449 ≡ 0,269 (TTP 509A)	
			40,040	(70)	∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Pardubice hl.n.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/T.‰
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5368	17,855			
3AH		Jaroměř	40,040 39,743 39,180 39,087	(100) (100)		
	PZS Z	P5225				




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z	Semonice z P5224 Černožice z P5223 PřS vl. v km 34,655	37,070 35,669 35,150 35,068 34,827 34,655			7/IV-V
3AH	PZM PZS S	S P5222 Smiřice P5221	33,827 33,331 33,206 32,168 31,898	(120)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S PZS S PZS Z	P5220 P5219 VZ Př P5218 P5217 Lochenice z PřS P5216	30,906 29,716 29,408 29,395 29,073 29,054 28,303 27,784 27,303	(100)	Začátek kódu VZ 1. kolej	2/I
3AH	PZS Z PZM	Bez VZ P5215 Vypněte čisticí zař. Předměřice nad Labem P5214 Zapněte čisticí zař.	S 27,303 27,303 27,086 27,060 26,718 26,061 26,050		1. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS S PZS S	P5213 PřPS P5212 P5211	24,864 24,468 24,239 23,902			2/I
2RPB	☑ n	PS ◊ Napájecí stanice Vypněte čisticí zař. P5210 ◊ ● č. 20 ● č. 13 Hradec Králové hl.n.	23,455 23,350 23,260 23,260 23,235 23,195 23,185 23,090 22,695 22,432	(40)	přech mezi výh. 100XB - 98ab mezi výh. 59XB - 54	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
		<ul style="list-style-type: none"> ● č. 10 ● č. 7 ● č. 3 ● č. 2 	22,378 22,320 21,880 21,862 21,820 21,620 21,533	(80) (100)	mezi výh. 27 - 19ab mezi výh. 19ab - 16 mezi výh. 5ab - 1 mezi výh. 4ab - 2 přech		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S kd PZM2U PZS S	P5372 P5371 P5370 P5369 Hr.Králové o.zóna z PřS	20,985 20,601 19,409 18,743 18,650 18,630				2/1
	PZS S	S P5367	17,914 17,501				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHS D(DOZ)	PZS Z PZS Z	Opatovice-Pohřebačka P5366 ◇ (indikátor) P5365 Spínací stanice ◇	16,750 16,419 16,221 16,203 16,155 16,116			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕		Opatovice n.L. z Konec nástupiště Konec nástupiště	15,793 15,640 15,574 15,568	(160)		1. kolej 2. kolej	1/11
3AB	1S 2S PZS Z	Odb ELNA Opatovice P5363	15,535 15,383 15,793 15,233	(100)	(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		1-144	2-144	14,335		(Op1)	1/II
↕	PZS Z	P5362		14,322			
↕		1-130	2-130	13,010		(Op2)	
↕	PZS Z	P5361		12,993			
↕	PZS Z	P5360		12,783			
↕		Čeperka z		12,732			
↕		Konec nástupiště		12,651			
↕		1-116	2-116	11,620			
↕	PZS Z	P5359		11,163			
		1S	2S	10,225			
	PZS Z	P5358		10,159			
	PZS Z	P5357		9,619			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
			8,957	(100)			
			8,903	(100)			
↕	PZS S	P5356	8,302				2/II
↕			PřSo	7,068			
↕			So	6,037			
↕	PZS S	P5354	5,953				
↕		AHr Srch	5,960				
↕	PZS S	P5353	4,803				
↕		Pardubice-Semtín z	4,710				
↕		Konec nástupiště	4,589			1. kolej	
↕			PřS	4,330			
↕	PZS S	P5352	4,232				
			3,655	(70)		n	
			S	3,630			
				3,360	(80)		
	PZS Z	P5351	3,301				
3AH		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,535			1. kolej	0/III
			RS	1,505			
				1,500			
				1,480			
				1,400	(40)		
				1,400		1. kolej přev	
		Spínací stanice					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  Pardubice hl.n.	1,354 1,354 305,690			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Pardubice hl.n. - Jaroměř: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Pardubice hl.n.   Spínací stanice 	305,690 1,354 1,354 1,400 1,400 1,501	(80)	0,527 ≡ 305,690 (TTP 501A)	
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,620		1. kolej	2/1
3AH	PZS Z	Pardubice-Ros.n.Lab. P5351	1,887 2,739 3,301			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
			3,360	(70)	n		
↕	PZS S	P5352	3,655	(100)	1. kolej		0/I-III
↕		Pardubice-Semtín z	4,232				
↕		Konec nástupiště	4,710				
↕	PZS S	P5353	4,792				
↕		PřLo	4,803				
↕		Lo	4,870				
↕		AHr Srch	5,880				
↕	PZS S	P5354	5,960				
↕		PřL	5,953				
↕	PZS S	P5356	7,407				
			8,302				
		L	8,491				
			8,700	(120)			
			8,925	(160)			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				
	PZS Z	P5357	9,619				
	PZS Z	P5358	10,159				
↕	PZS Z	2-111 1-111	11,152			(Op2) (Op1)	0/II
↕		P5359	11,163				
↕		Čeperka z	12,732				
↕		Konec nástupiště	12,761				
↕		2-127 1-127	12,769				
↕		2-137 1-137	13,780				
	PZS Z	2L 1L	14,812				
		P5363	15,233				
3AB		Odb ELNA Opatovice	15,383				
↕		Opatovice n.L. z	15,640			2. kolej 1. kolej	0/II
↕		Konec nástupiště	15,678				
↕		Konec nástupiště	15,684				
↕			15,793		(100)		
↕			15,793	(100)			
		2L 1L	15,817			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
		◊ (indikátor)	16,116				
		Spínací stanice	16,155				
		◊	16,221				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AHS	(DOZ)	Opatovice-Pohřebačka	16,750			
↕		Hr.Králové o.zóna z	18,650			0/II
↕	PZS S	P5369	18,743			
↕	PZM2U	P5370	19,409			
↕	kd	P5371	20,601			
↕		PřOL	20,823			
		OL	21,523			
			21,533	(80)	přech	
			21,820	(40)	n, přech	
		● č. 2	21,862		mezi výh. 2 - 4ab	
		● č. 3	21,880		mezi výh. 1 - 5ab	
		● č. 7	22,320		mezi výh. 16 - 19ab	
		● č. 10	22,378		mezi výh. 19ab - 27	
2RPB	☐ n	Hradec Králové hl.n.	22,432			
		● č. 13	22,695		mezi výh. 54 - 59XB	
		● č. 20	23,090		mezi výh. 98ab - 100XB	
		◇	23,195			
		Zapněte čisticí zař.	23,260			
		Napájecí stanice	23,260			
			23,280			
		◇	23,350	(100)		
↕	PZS S	P5212	24,239			0/II-III
↕		PřL	24,851			
↕	PZS Z	P5213	24,864			
		L	25,858			
		Vypněte čisticí zař.	26,050			
		P5214	26,061			
3AH	PZM	Předměřice nad Labem	26,718			
		Zapněte čisticí zař.	27,060			
↕			27,303	(120)		0/II-III
↕	PZS Z	P5216	27,784		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	28,949		1. kolej	
↕		Konec nástupiště	29,049			
↕		Lochenice z	29,054			
↕	PZS S	P5217	29,073			
↕	PZS S	P5218	29,395			
↕	PZS S	P5219	29,716			
↕		VZ Př	29,729			
↕		PřPL	30,898			
↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		PL	31,898			
		Bez VZ	31,898		1. kolej	
			31,898	(100)		
3AH		Smiřice	33,206			
↕		P-X343	34,355		↓	
↕		vl. v km 34,655	34,655			
↕	PZS Z	P-X349	34,827		↓	
↕		P5223	35,068			
↕		Konec nástupiště	35,095		1. kolej	
↕		Černožice z	35,150			
↕		Konec nástupiště	35,195		1. kolej	
↕	PZS Z	P-X353	35,250		↓	
↕		P5224	35,669			
↕		Konec nástupiště	36,970		1. kolej	
↕		Semonice z	37,070			
↕		Konec nástupiště	37,139		1. kolej	
↕		PřL	37,900			
3AH		L	38,673			
		Jaroměř	39,743		40,449 ≡ 0,269 (TTP 509A)	
			40,040	(70)	∩	



9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Pardubice hl. n.** (km 0,527)Konec trati: **Jaroměř** (km 39,743)Platí pro úsek: **Pardubice hl.n. - Jaroměř**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1., 2. . traťovou** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**1. . traťovou** (Opatovice-Pohřebačka - Jaroměř)Rozhodný spád ve směru Jaroměř - Pardubice hl.n.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Pardubice hl.n. - Pardubice-Ros.n.Lab.)**100 km/h** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Stéblová)**160 km/h** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**100 km/h** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**120 km/h** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**100 km/h** (Smiřice - Jaroměř)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Pardubice hl.n. - Stéblová)**1000 m** (Stéblová - Opatovice-Pohřebačka)**700 m** (Opatovice-Pohřebačka - Předměřice nad Labem)**1000 m** (Předměřice nad Labem - Smiřice)**700 m** (Smiřice - Jaroměř)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Opatovice-Pohřebačka: Stéblová (včetně) - Opatovice-Pohřebačka (mimo)****Největší povolená délka vlaku** (Pardubice hl.n. - Hradec Králové hl.n.)**680 m****Největší povolená délka vlaku** (Hradec Králové hl.n. - Jaroměř)**535 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)Zákaz rekuperace: **Pardubice hl.n. - Jaroměř** (km 1,345 - km 39,699)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Pardubice hl.n.); **SRD - 72** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 72** (Pardubice hl.n.); **Nevybaveno** (Pardubice-Ros.n.Lab. - Jaroměř)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Pardubice hl.n. - Jaroměř); **GSM** (Pardubice hl.n. - Jaroměř)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P5368	17,855			
3AH		Jaroměř	40,040	(100)		
			39,743			
			39,180	(100)		
	PZS Z	P5225	39,087			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Semonice z P5224	37,070 35,669			7/IV-V
	PZS Z	Černožice z P5223	35,150 35,068			
		PřS	34,827			
		vl. v km 34,655	34,655			
3AH	PZM	P5222	33,827			
		Smiřice	33,331			
	PZS S	P5221	33,206 32,168			
			31,898	(120)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P5220	30,906		Začátek kódu VZ 1. kolej	2/I
	PZS S	P5219	29,716			
		VZ Př	29,408			
	PZS S	P5218	29,395			
	PZS S	P5217	29,073			
		Lochenice z	29,054			
		PřS	28,303			
	PZS Z	P5216	27,784			
			27,303	(100)		
3AH		Bez VZ	27,303		1. kolej	
		S	27,303			
	PZS Z	P5215	27,086			
		Vypněte čisticí zař.	27,060			
	Předměřice nad Labem		26,718			
	PZM	P5214	26,061			2/I
		Zapněte čisticí zař.	26,050			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P5213	24,864			
		PřPS	24,468			
	PZS S	P5212	24,239			
	PZS S	P5211	23,902			
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	PS	23,455		přech mezi výh. 100XB - 98ab mezi výh. 59XB - 54	
		◇	23,350			
		Napájecí stanice	23,260			
		Vypněte čisticí zař.	23,260			
	PZS Z	P5210	23,235			
		◇	23,195			
			23,185	(40)		
		● č. 20	23,090			
		● č. 13	22,695			
		Hradec Králové hl.n.	22,432			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /tř.
1	2	3	4	5	6		7
		<ul style="list-style-type: none"> ● č. 10 ● č. 7 ● č. 3 ● č. 2 	22,378 22,320 21,880 21,862 21,820 21,620 21,533	(80) (100)	mezi výh. 27 - 19ab mezi výh. 19ab - 16 mezi výh. 5ab - 1 mezi výh. 4ab - 2 přech		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S kd PZM2U PZS S	P5372 P5371 P5370 P5369 Hr.Králové o.zóna z PŘS	20,985 20,601 19,409 18,743 18,650 18,630				2/I
	PZS S	S P5367	17,914 17,501				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AHS	(DOZ) PZS Z PZS Z	Opatovice-Pohřebačka P5366 ◇ (indikátor) P5365 Spínací stanice ◇	16,750 16,419 16,221 16,203 16,155 16,116			1., 2. kolej 1., 2. kolej 1., 2. kolej	
↕ ↕ ↕ ↕		Opatovice n.L. z Konec nástupiště Konec nástupiště	15,793 15,640 15,574 15,568	(160)		1. kolej 2. kolej	1/II
3AB	1S PZS Z	2S Odb ELNA Opatovice P5363	15,535 15,383 15,793 15,233	(100)	(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		1-144	2-144	14,335		(Op1)	1/II
↕	PZS Z	P5362		14,322			
↕		1-130	2-130	13,010		(Op2)	
↕	PZS Z	P5361		12,993			
↕	PZS Z	P5360		12,783			
↕		Čeperka z		12,732			
↕		Konec nástupiště		12,651			
↕		1-116	2-116	11,620			
↕	PZS Z	P5359		11,163			
		1S	2S	10,225			
	PZS Z	P5358		10,159			
	PZS Z	P5357		9,619			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1		Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5		6	7
3AB	DOZ	Stéblová	9,505				2/II
			8,957	(100)			
			8,903	(100)			
↕	PZS S	P5356	8,302				
↕		PřSo	7,068				
↕		So	6,037				
↕	PZS S	P5354	5,953				
↕		AHr Srch	5,960				
↕	PZS S	P5353	4,803				
↕		Pardubice-Semtín z	4,710				
↕		Konec nástupiště	4,589			1. kolej	
↕		PřS	4,330				
↕	PZS S	P5352	4,232				
↕			3,655	(70)		n	
		S	3,630				
			3,360	(80)			
	PZS Z	P5351	3,301				
3AH		Pardubice-Ros.n.Lab.	2,739				
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,535			1. kolej	0/III
		RS	1,505				
		◊	1,500				
		VZ 7	1,480			1. kolej	
			1,400	(40)		přev	
		Spínací stanice	1,400				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		  Pardubice hl.n.	1,354 1,354 305,690			