

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZZačátek trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Konec trati: **Praha-Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Benešov u Prahy - Praha-Vršovice**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Benešov u Prahy				
1., 2.	⚡ (5,29)	133,570	◇	1., 2.
		134,800	⚡ (5,29)	1., 2.
1., 2.	◇	135,800		
1., 2.	⚡ (5,24)	139,595	◇	1., 2.
1., 2.	◇	139,749	⚡ (5,24)	1., 2.
Čerčany				
1., 2., mezi výh. 2 - 3	● č. 1	143,260	● č. 1	1., 2., mezi výh. 3 - 2
1., 2., mezi výh. 1 - 4	● č. 2	143,300	● č. 2	1., 2., mezi výh. 4 - 1
Čerčany výh.č.19-22				
mezi výh. 19 - 20	● č. 6	145,420	● č. 6	mezi výh. 20 - 19
mezi výh. 21 - 22	● č. 7	145,550	● č. 7	mezi výh. 22 - 21
Senohraby				
Strančice				
1., 2.	◇ (indikátor)	158,600	⬇	1., 2.
1., 2.	◇ (indikátor)	158,750		
Říčany				
Praha-Hostivař				
2.	◇ (indikátor)	177,900	⬇	1., 2.
	Napájecí stanice	178,050		
		178,090	◇	
Odb Záběhlce				
		179,780	◇	1., 2.
	⚡ (5,46)	179,780		
	◇	180,080		
1., 2.	⚡ (4,87)	181,850	◇	1., 2.
1., 2.	◇	181,990	⚡ (4,87)	1., 2.
Praha-Vršovice				