

TTP		Trat' 525G
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Praha-Běchovice (km 0,000)	
Konec trati:	Praha-Vršovice, obvod Eden (km 181,101)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	Netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	Netýká se této trati	
	ss	
	Netýká se této trati	
	st/50Hz	
	Netýká se této trati	

X