

TTP		Trat' 525D
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Praha Vršovice os.n. (km 183,376)</b>	
Konec trati:	<b>Praha hl.n. (km 185,837)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	Netýká se této trati	
	<b>st/22 Hz</b>	
	Netýká se této trati	
	<b>ss</b>	
	Netýká se této trati	
	<b>st/50Hz</b>	
	Netýká se této trati	