

# 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Praha-Vysočany		(km 6,567)		
Konec trati:		Turnov		(km 123,993)		
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Praha-Vysočany						
AHr Km 9,932						
Odb Skály						
Praha-Satalice						
P2652	14,344	PZS 1ZNI	Místní	Praha-Satalice St.	návěst ↓↑	
P2653	15,096	PZS 3ZNI	Místní	Praha-Satalice DK	návěst ↓, , ekm 15,109	
P2654	15,640	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Satalice DK		
Praha-Kbely z						
P2655	16,727	PZS 3SBI	Místní	Praha-Čakovice DK	návěst ↓↑, , ekm 18,540	
P2656	17,104	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Čakovice DK		
P2657	18,523	PZS 3SNI	Místní	Praha-Čakovice DK		
Praha-Čakovice						
P2658	19,791	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Čakovice DK	návěst ↓↑	
P2659	19,980	PZS 3SNI	Účelová	Praha-Čakovice DK	návěst ↓↑	
P2660	22,035	PZS 3ZBI	Místní	Praha-Čakovice DK		
P2661	23,032	PZS 3SBI	Účelová	Praha-Čakovice DK	návěst ↑	
AHr Hovorčovice z						
P2662	25,207	PZS 3ZBI	III/2442	Měšice u Prahy DK	návěst ↑	
P2663	25,620	PZS 3ZBI	III/92	Měšice u Prahy DK		
Měšice u Prahy						
Zlonín z						
P2664	27,878	PZS 3ZBI	III/93	Měšice u Prahy DK	směr ↑ směr ↓	
Vypněte čisticí zař.	28,670					
Zapněte čisticí zař.	28,670					
AHr Kojetice u Phy z						
P2665	30,638	PZS 3ZBI	III/96	Měšice u Prahy DK	návěst ↓↑	
P2666	30,942	PZS 3SBI	Místní	Měšice u Prahy DK	návěst ↓↑	
Zapněte čisticí zař.	31,760				směr ↑	
Vypněte čisticí zař.	31,760				směr ↓	
P2667	32,622	PZS 3ZBI	Místní	Neratovice DK	Přechod pro pěší	
P8495	32,965	PZS 3ZBI	Účelová	Neratovice DK		
Neratovice sídl. z						
P2668	33,408	PZS 3ZNI	III/99	Neratovice DK	návěst ↑	
P2670	33,850	PZS 1ZNI	II/101	Neratovice DK	návěst ↓↑	
Neratovice						
P2671	34,645	PZS 3ZNI	Místní	Neratovice DK	návěst ↓↑	
P2672	35,565	PZS 3SNI	III/24421	Neratovice DK	návěst ↓	
P2673	36,915	PZS 3SBI	Místní	Neratovice DK		

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Tišice z					
<b>P2674</b>	37,252	PZS 3ZBI	II/331	Neratovice DK	
<b>P2675</b> <b>Všetaty</b>	39,935	PZS 3ZNI	III/24421	Všetaty DK	
<b>P2676</b>	40,715	PZS 3SNI	Účelová	Všetaty DK	
<b>P2677</b>	42,169	PZS 3SNI	Účelová	Byšice DK	
<b>Byšice</b> <b>P2678</b>	43,519	PZS 3ZNI	II/244	Byšice St. 2	
<b>P2679</b>	44,830	PZS 3SBI	III/24427	Byšice DK	do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
<b>P2680</b>	46,546	PZM2U	Účelová	Kropáčova Vrutice DK	
<b>P2681</b>	46,975	PZS 3ZBI	Účelová		
AHr Kojovice z					
<b>P2682</b>	47,586	PZM2U	Účelová		do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
Košátky z					
<b>P2683</b>	48,558	PZS 3ZBI	III/24426	Kropáčova Vrutice DK	
<b>P2684</b>	49,643	PZS 3SBI	Účelová	Kropáčova Vrutice DK	
<b>P2685</b>	50,396	PZS 3ZBI	Místní	Kropáčova Vrutice DK	
<b>Kropáčova Vrutice</b> <b>P2686</b>	51,425	PZS 3ZBI	III/2741	Kropáčova Vrutice DK	
<b>P2687</b>	51,794	PZM2U	Účelová	Kropáčova Vrutice DK Kropáčova Vrutice DK Kropáčova Vrutice DK	do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
<b>P2688</b>	52,056	PZS 3ZBI	III/27220		
<b>P2689</b>	53,662	PZS 3SBI	Účelová		
<b>P2690</b>	54,561	PZS 3ZBI	III/2752		
AHr Hřívno					
Zdětín u Chotětova z					
<b>P2691</b>	57,451	PZS 3ZBI	III/27216	Kropáčova Vrutice DK	
<b>P2692</b>	59,543	PZS 3SBI	II/272	Chotětov DK	
<b>P2693</b> <b>Chotětov</b>	60,375	PZS 3ZNI	II/275	Chotětov DK	
<b>P2694</b>	62,638	PZS 3SBI	III/2753	Chotětov DK	
Km 62,900					
AHr Stránov					
<b>P2695</b>	68,235	PZS 3ZBI	III/27225	Mladá Boleslav hl.n. DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Krnsko z					
<b>P2696</b>	70,196	k	Místní		Přechod pro pěší
<b>Mladá Boleslav hl.n.</b>					
<b>P2697</b>	72,692	PZS 3ZBI	III/2591	Mladá Boleslav hl.n. DK	
AHr Podlázky					
<b>P2698</b>	75,546	PZS 3SBI	Místní	Mladá Boleslav- Debř DK	
<b>P2699</b>	76,072	PZS 3SBI	Místní	Mladá Boleslav- Debř DK	
<b>P2700</b>	76,924	k	Účelová		
<b>P2701</b>	77,436	PZS 3ZBI	III/0386	Mladá Boleslav- Debř DK	
<b>Mladá Boleslav-Debř</b>					
AHr Dalešice					
<b>P2702</b>	80,104	PZS 3SBI	Místní	Mladá Boleslav- Debř DK	
<b>Bakov nad Jizerou</b>					
<b>P2703</b>	83,121	PZS 3SNI	Místní	Bakov nad Jizerou DK	
<b>P2704</b>	83,428	PZS 3ZBI	III/2767	Bakov nad Jizerou DK	
Bakov n.Jiz. město z					
<b>P2705</b>	83,792	PZS 3ZBI	Místní	Bakov nad Jizerou DK	
Odb Zálučí					
<b>P2706</b>	85,623	PZS 3ZBI	II/610	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2707</b>	86,412	PZS 3SBI	Účelová	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2708</b>	87,045	PZS 3SBI	III/2688	Mnichovo Hradiště DK	
<b>Mnichovo Hradiště</b>					
<b>P2709</b>	89,492	PZS 3ZBI	Místní	Mnichovo Hradiště DK	
<i>X517</i>	89,517				↓
<i>OX-217</i>	90,217				↓
<b>P2710</b>	90,224	PZS 3SBLI	Místní	Mnichovo Hradiště DK	
<i>OX-236</i>	90,236				↑
<i>X-936</i>	90,936				↑
<b>P2711</b>	91,356	PZS 3SBI	III/26811	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2712</b>	92,486	PZS 3SBI	Místní	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2713</b>	93,263	kd	Účelová		

Přejezd, návštětidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P2714</b>	93,735	PZS 3SBI	Místní	Mnichovo Hradiště DK	
Březina n.Jizerou z					
<b>P2715</b>	94,548	PZS 3ZBI	II/610	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2716</b>	94,937	PZS 3SBI	Místní	Mnichovo Hradiště DK	
<b>P2717</b>	95,782	PZM 1	III/27922		návěst ↓↑
<b>P2718</b>	96,123	PZM 2	Účelová		návěst ↓↑
<b>Loukov u Mnich.Hrad.</b>					
<b>P2719</b>	97,140	PZM 1	Účelová		
<b>P2720</b>	99,034	PZS 3SBI	Místní	Příšovice DK	
<b>Příšovice</b>					
<b>P2721</b>	99,813	PZS 3SBI	Místní	Příšovice DK	
<b>P2722</b>	101,748	kd	Účelová		
Přepeře u Turnova z					
<b>P2723</b>	102,353	PZS 3SBI	III/27915	Turnov DK	
Turnov stavědlo 4					
<b>Turnov</b>					