

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **České Velenice** (km 163,100)

Konec trati: **České Budějovice** (km 213,388)

Platí pro úsek: **Gmünd NÖ - Č.Budějovice os.n.**

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Gmünd NÖ					
Č.Velenice st.hr.					
České Velenice					
P1085	165,875	PZS 3SBI	III/15618	Č.Budějovice os.n. DK	
km 166,100 +0,131					
P1086	169,653	PZS 3SBI	III/15010	Č.Budějovice os.n. DK	
Vyšné z					
P1087	171,591	PZS 3SBI	III/15617	Č.Budějovice os.n. DK	Uzamčen, klíč uvolní výpravčí N.Hrady Uzamčen, klíč uvolní výpravčí N.Hrady
P1088	173,793	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1089	174,803	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1090	175,342	PZM 2	Účelová		
P1091	176,518	PZM 2	Účelová		
Nové Hrady					
P1092	177,464	PZS 3ZBI	II/154	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑ Uzamčen, uvolní výpravčí N.Hrady
P1093	178,566	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1094	179,347	PZM 2	Účelová		
P1095	181,072	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
Petrův z					
P1096	181,878	PZS 3SNI	III/15431	Č.Budějovice os.n. DK	
P1097	182,150	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1098	182,993	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1099	183,743	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
P1100	184,671	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P1101	185,427	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	Uzamčen, uvolní výpravčí N.Hrady
P1102	186,634	PZM 2	Účelová		
Jílovice					
P1103	187,352	PZS 3SBI	III/15428	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑
P1104	188,085	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑
P1105	189,131	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	
Hluboká u Borovan z					
P1106	190,167	PZS 3SBI	III/15517	Č.Budějovice os.n. DK	
P1107	191,850	PZS 3SBI	III/15517	Č.Budějovice os.n. DK	
Borovany					
P1108	193,920	PZS 3ZBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑
P1109	194,298	PZS 3SBI	III/14618	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑, , ekm 194,304
Radostice u Troc. z					
P1110	196,219	PZS 3SBI	III/15519	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 196,225
Trocnov z					
P1111	199,611	PZM 2	Účelová		Uzamčen, klíč uvolní výpravčí DOZ Č.Budějovice, návěst, ekm 199,618
P1112	201,641	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 201,649
P1113	202,113	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 202,119
P1114	203,249	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 203,258
P1115	203,889	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑, , ekm 203,898
P1116	204,828	PZS 3ZBI	II/156	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑, , ekm 204,838
N.Ves u Č.Budějovic					
P1117	205,193	PZS 3ZBI	Místní	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑
P1118	206,110	PZS 3SBI	Místní	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑, , ekm 206,123
P1119	206,598	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 206,610

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P1120	207,503	PZS 3SBI	Účelová	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 207,514
P1121	208,856	PZM 2	Účelová		Uzamčen, klíč uvolňuje výpravčí DOZ Č.Budějovice, , ekm 208,870
P1122	209,993	PZS 3SBI	III/15523	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 210,009
P1123	210,685	PZS 3ZBI	Místní	Č.Budějovice os.n. DK	ekm 210,701
Nové Hodějovice z					
P1124	211,194	PZS 3ZBI	Místní	Č.Budějovice os.n. DK	návěst ↓↑, , ekm 211,209
Č.Budějovice výh.91					
ČB os.n. výh.č.94-97					
Č.Budějovice os.n. P1125	214,089	PZS 3ZBI	Místní		ekm 214,097

**7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S
VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A
DRHLÍKŮ**Začátek trati: **České Velenice** (km 163,100)Konec trati: **České Budějovice** (km 213,388)Platí pro úsek: **Č.Budějovice výh.91 - Č.Budějovice seř.n.**

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Neobsazeno					