

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍZačátek trati: **Břeclav** (km 83,124)Konec trati: **Znojmo** (km 100,149)Platí pro úsek: **Břeclav os.n. - Znojmo****AC 16 2/3 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 22 Hz

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 50 Hz





POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:





ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5



Břeclav os.n.**Hrušovany n.J.-Šanov**

1		0,645		1
1		6,770		1

Božice u Znojma

1		7,435		1
1		16,380		1

Hodonice

1		17,215		1
---	---	--------	---	---

Znojmo**DC**





POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:





ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5



Břeclav os.n.**Hrušovany n.J.-Šanov**

1		0,645		1
1		6,770		1

Božice u Znojma

1		7,435		1
1		16,380		1

Hodonice

1		17,215		1
---	---	--------	---	---

Znojmo