

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Jaroměř		(km 0,000)	
Konec trati:		Trutnov hl.n.		(km 124,765)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P5226 Jaroměř	0,283	PZS 3ZBI	II/299	Jaroměř DK	0,283=40,463 trati Jaroměř - Liberec, návěst ↓↑
P5430	0,562	PZS 3ZNI	Místní	Jaroměř DK	Přechod pro pěší, návěst ↑↑, , ekm 0,570
P5431	1,492	PZS 3SBI	III/28512	Jaroměř DK	návěst ↓↑
P5432	2,005	PZS 3SBI	III/28512	Jaroměř DK	
P5433	2,573	PZS 3SBI	II/285	Jaroměř DK	
P5434	3,014	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	
P5435	4,086	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	návěst ↓↑, , ekm 4,082
vl. v km 4,400					
AHR Rychnov z					
P5436	4,632	PZS 3ZBI	III/28513	Jaroměř DK	návěst ↓↑
P5437	5,242	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	návěst ↓↑
P5438	5,727	PZS 3SBI	Účelová	Jaroměř DK	
Velká Jesenice z					
P5439	9,335	PZS 3ZBLI	III/30421	Jaroměř DK	
P5440	9,880	PZS 3ZBLI	II/304	Jaroměř DK	
X100	9,901				↑2, PZZ
vl. v km 10,361					
P5441	10,379	PZS 3SBLI	Účelová	Jaroměř DK	
X104	10,395				↑
X110	11,090				↑3, PZZ
Česká Skalice					
P5442	12,542	PZS 3ZBI	I/33	Česká Skalice DK	návěst ↓↑
P5443	13,576	PZS 3ZBI	III/30418	Česká Skalice DK	
P5444	14,749	PZS 3SBI	Účelová	Starkoč DK	
P5445	15,095	PZS 3SBI	Účelová	Starkoč DK	
P5446	15,894	PZS 3SBI	Účelová	Starkoč DK	
P5447	17,170	PZS 3SBI	Účelová	Starkoč DK	
P5448	17,405	PZS 3SBI	III/30416	Starkoč DK	návěst ↓↑
P5449	17,910	PZS 3SBI	Účelová	Starkoč DK	17,910=2,204 trati Václavice - Starkoč, návěst ↓↑
Starkoč					
P5450	18,748	PZS 3ZBI	III/30416	Starkoč DK	návěst ↓↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P5451	19,085	PZM 2	Účelová	Starkoč DK	na požádání ŽST Starkoč vazba na JOP
P5452	19,795	PZS 3SBI	III/30413	Starkoč DK	
P5453	21,275	PZS 3ZBI	III/30412	Starkoč DK	
Řešetova Lhota z					
P5455	23,676	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5456	23,912	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5457	24,525	PZS 3SBI	Místní	Červený Kostelec DK	
Olešnice z					
P5458	24,993	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
P5459	25,520	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5460	25,817	PZS 3SBI	III/3036	Červený Kostelec DK	
P5461	26,236	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5462	26,610	PZS 3SBI	III/3038	Červený Kostelec DK	
P5463	27,206	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5464	27,613	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	
P5465	27,910	PZS 3ZBI	I/14	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
Červený Kostelec					
P5466	28,759	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
P5467	29,033	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
P5468	29,268	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
P5469	29,543	PZS 3SBI	Účelová	Červený Kostelec DK	návěst ↓↑
Km 30,000					
P5470	30,687	PZS 3SBI	Místní	Malé Svatoňovice DK	Přechod pro pěší
Rtyně v Podk.zast. z					
P5471	31,302	PZS 3SBI	Účelová	Malé Svatoňovice DK	
P5472	32,449	PZS 3SBI	Účelová	Malé Svatoňovice DK	
Rtyně v Podkrk. z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P5473	33,110	PZS 3SBI	Místní	Malé Svatoňovice DK	
P5474	33,665	PZS 3SBI	III/1417	Malé Svatoňovice DK	
km 35,076 -0,025					
Malé Svatoňovice					
P5475	35,720	PZS 3ZNI	III/3014	Malé Svatoňovice DK	návěst ↓ ↑
P5476	36,229	PZS 3SBI	Místní	Malé Svatoňovice DK	Přechod pro pěší, návěst ↓ ↑
P5477	36,815	PZS 3SBI	Účelová	Malé Svatoňovice DK	návěst ↓ ↑
P5478	38,077	PZS 3ZBI	III/3013	Malé Svatoňovice DK	
Velké Svatoňovice z					
P5479	38,677	PZS 3SBI	Účelová	Malé Svatoňovice DK	
P5480	39,308	PZS 3SBI	Účelová	Malé Svatoňovice DK	
Suchovršíce z					
Bohuslavice n.Úpou z					
Trutnov-Poríčí					
Trutnov střed					
P4563	128,027	PZS 3ZBI	III/3011	Trutnov střed DK	návěst ↓ ↑
P4562	126,721	kd	Místní	Trutnov střed DK	Přechod pro pěší
P4561	126,191	PZS 3ZBI	I/16	Trutnov střed DK	
P4560	125,713	PZS 3ZBI	Místní	Trutnov střed DK	návěst ↓ ↑
P4560	125,713	PZS 3ZB	Místní	Trutnov střed DK	návěst ↓ ↑
Trutnov hl.n.					