

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>		47,047 $\equiv$ 128,972 (TTP 510A)	
↕		Přep. kanál. sk. S08	47,950			
↕	k	P5482	48,000			
↕			48,010	<b>60</b>		
↕		Přep. kanál. sk. X79	48,400			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,390			
↕			50,229	<b>20</b>	přej	
↕	k	P5484	50,353			
↕			50,359	<b>60</b>		
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,506			
↕			56,880	<b>40</b>	přej	
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕	k	P5485	57,042			
↕		Konec nástupiště	57,043			
↕			57,047	<b>60</b>		
↕		X583	58,320		↓	
↕	PZS Z	P5486	58,734			
		Hranice dopravní	59,710			
			59,767	<b>40</b>	zv	

2/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P5487	59,958 60,028 60,035	10  40	60,329 ≡ 14,554 (TTP 509D)\$60,329 ≡ -0,398 (TTP 509E)	
	D3	Královec	60,329			
	PZM	P5488	60,592 60,600	60		
↕ ↕	k	P5490 Královec st.hr.	61,612 62,089			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Královec st.hr. - Trutnov-Poříčí: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% <sub>00</sub> /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			62,089	<b>60</b>		0/V/-VII
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			
↕		Přep. kanál. sk. S08	61,650			
↕	k	P5490	61,612			
-D3		Hranice dopravní	60,615			
			60,600	<b>40</b>	zv	
	PZM	P5488	60,592			
	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>			
			60,098	<b>10</b>	přej	
	k	P5487	60,028			
			59,767	<b>60</b>		

[illegible]

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>		47,047 $\equiv$ 128,972 (TTP 510A)	
↕		Přep. kanál. sk. S08	47,950			
↕	k	P5482	48,000			
↕		Přep. kanál. sk. X79	48,400			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,390			
↕	k	P5484	50,353			
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,506			
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕	k	P5485	57,042			
↕		Konec nástupiště	57,043			
↕		X583	58,320			
↕	PZS Z	P5486	58,734		↓	
		Hranice dopravní	59,710			
	k	P5487	60,028			
-D3	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>		60,329 $\equiv$ 14,554 (TTP 509D) $\equiv$ -0,398 (TTP 509E)	
	PZM	P5488	60,592			
↕	k	P5490	61,612			

2/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Královec st.hr. - Trutnov-Poříčí: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			0/VI-VII
↕		Přep. kanál. sk. S08	61,650			
↕	k	P5490	61,612			
-D3		Hranice dopravní	60,615			13/II
	PZM	P5488	60,592			
	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>			
	k	P5487	60,028			
↕		X592	59,200		↑	
↕		P5486	58,734			
↕		P5485	57,042			
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕		Konec nástupiště	56,995			
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,457			
↕	k	P5484	50,353			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,315			
↕	k	P5482	48,000			
↕		PřKS	47,985			
-D3	D3	KS	47,580			
		<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% <sub>00</sub> /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>		47,047 ≡ 128,972 (TTP 510A)	
↕		Přep. kanál. sk. S08	47,950			
↕	k	P5482	48,000			
↕		Přep. kanál. sk. X79	48,400			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,390			
↕	k	P5484	50,353			
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,506			
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕	k	P5485	57,042			
↕		Konec nástupiště	57,043			
↕		X583	58,320			
↕	PZS Z	P5486	58,734		↓	
	k	Hranice dopravní P5487	59,710 60,028			
-D3	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>		60,329 ≡ 14,554 (TTP 509D) \$60,329 ≡ -0,398 (TTP 509E)	
	PZM	P5488	60,592			
↕	k	P5490	61,612			

2/VIII



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>		47,047 $\equiv$ 128,972 (TTP 510A)	
↕		Přep. kanál. sk. S08	47,950			
↕	k	P5482	48,000			
↕			48,010	()		
↕		Přep. kanál. sk. X79	48,400			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,390			
↕			50,229	()	přej	
↕	k	P5484	50,353			
↕			50,359	()		
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,506			
↕			56,880	()	přej	
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕	k	P5485	57,042			
↕		Konec nástupiště	57,043			
↕			57,047	()		
↕		X583	58,320		↓	
↕	PZS Z	P5486	58,734			
		Hranice dopravní	59,710			
			59,767	()	zv	

2/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	k	P5487	59,958 60,028 60,035	( ) ( )	60,329 ≡ 14,554 (TTP 509D)\$60,329 ≡ -0,398 (TTP 509E)	
	D3	Královec	60,329			
	PZM	P5488	60,592 60,600	( )		
↕ ↕	k	P5490 Královec st.hr.	61,612 62,089			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Královec st.hr. - Trutnov-Poříčí: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% <sub>00</sub> /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			62,089	()		0/V/-VII
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			
↕		Přep. kanál. sk. S08	61,650			
↕	k	P5490	61,612			
-D3		Hranice dopravní	60,615			
			60,600	()	zv	
	PZM	P5488	60,592			
	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>			
			60,098	()	přej	
	k	P5487	60,028			
			59,767	()		

[illegible]

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>		47,047 $\equiv$ 128,972 (TTP 510A)	
↕		Přep. kanál. sk. S08	47,950			
↕	k	P5482	48,000			
↕		Přep. kanál. sk. X79	48,400			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,390			
↕	k	P5484	50,353			
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,506			
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕	k	P5485	57,042			
↕		Konec nástupiště	57,043			
↕		X583	58,320		↓	
↕	PZS Z	P5486	58,734			
		Hranice dopravní	59,710			
	k	P5487	60,028			
-D3	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>		60,329 $\equiv$ 14,554 (TTP 509D) \$60,329 $\equiv$ -0,398 (TTP 509E)	
	PZM	P5488	60,592			
↕	k	P5490	61,612			

2/III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)Platí pro úsek: **Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rozhodný spád ve směru Královec st.hr. - Trutnov-Poříčí: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Trutnov-Poříčí: Trutnov-Poříčí (mimo) - Královec st.hr. (včetně)****Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov-Poříčí); **SRV - 08** (Libeč z - Královec st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>Královec st.hr.</b>	<b>62,089</b>			0/VI-VII
↕		Přep. kanál. sk. S08	61,650			
↕	k	P5490	61,612			
-D3		Hranice dopravní	60,615			13/II
	PZM	P5488	60,592			
	D3	<b>Královec</b>	<b>60,329</b>			
	k	P5487	60,028			
↕		X592	59,200		↑	
↕		P5486	58,734			
↕		P5485	57,042			
↕		<b>Bernartice u Trut. z</b>	<b>57,028</b>			
↕		Konec nástupiště	56,995			
↕		<b>Křenov z</b>	<b>54,466</b>			
↕		Konec nástupiště	54,457			
↕	k	P5484	50,353			
↕		<b>Libeč z</b>	<b>49,358</b>			
↕		Konec nástupiště	49,315			
↕	k	P5482	48,000			
↕		PřKS	47,985			
-D3	D3	KS	47,580			
		<b>Trutnov-Poříčí</b>	<b>47,038</b>			