

**7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S  
VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A  
DRHLÍKŮ**

 Začátek trati: **Trutnov-Poříčí** (km 47,047)

 Konec trati: **Královec st.hr.** (km 62,089)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Trutnov-Poříčí</b>					
<b>P5482</b>	48,000	k	III/1615		
Libeč z					
<b>P5484</b>	50,353	k	Účelová		
Křenov z					
Bernartice u Trut. z					
<b>P5485</b>	57,042	k	Účelová		↓  ↑
X583	58,320	PZS 3ZBL	I/16		
<b>P5486</b>	58,734				
X592	59,200				
<b>P5487</b>	60,028	k	II/300		
<b>Královec</b>					
<b>P5488</b>	60,592	PZM 2	I/16	Královec DK	
<b>P5490</b>	61,612	k	Účelová		
Km 62,000					
Královec st.hr.					