

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **České Budějovice** (km 213,388)Konec trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Platí pro úsek: **Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy**

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Č.Budějovice os.n.	<p>Zařazení drážního vozidla typu "L"</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.</p>
Č.Budějovice os.n.	<p>Změna jízdy vlaku na posun</p> <p>Změna jízdy vlaku na posun v ŽST České Budějovice s platností od 13. 12. 2020:</p> <p>Vlaková cesta vlaků 1739, 71801 a dalších lokomotivních vlaků jedoucích do osobního nádraží končí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Dále je jízda těchto vlaků organizována jako posun bez posunové čety, kdy posunová cesta začíná u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a a končí před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Návěst Posun dovolen na cestovém návěstidle Sc901, Sc902 nebo Sc906a je zároveň svolením k posunu za toto návěstidlo. Toto opatření neplatí v případě, že na cestových návěstidlech Sc901, Sc902 nebo Sc906a svítí návěst dovolující jízdu vlaku.</p> <p>Vlaková cesta vlaku 88211 končí u cestového návěstidla Sc101b nebo Sc102b. Dále je jízda vlaku organizována jako posun bez posunové čety, kdy posunová cesta začíná u cestového návěstidla Sc101b nebo Sc102b a končí před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Návěst Posun dovolen na cestovém návěstidle Sc101b nebo Sc102b je zároveň svolením k posunu za toto návěstidlo. Toto opatření neplatí v případě, že na cestových návěstidlech Sc101b nebo Sc102b svítí návěst dovolující jízdu vlaku.</p>

Dopravna, úsek, km na trati 1	Název a text ustanovení 2
Č.Budějovice os.n.	<p>Souběžné vedení tratí:</p> <p>V dvukolejném úseku České Budějovice - Vých Nemanice I jsou souběžně vedeny tratě České Budějovice - Benešov u Prahy a České Budějovice - Plzeň hl.n. Kolej tratě Č. Budějovice - Benešov u Pr. je označena jako 2. traťová kolej, kolej tratě Č. Budějovice - Plzeň hl.n. je označena jako 1. traťová kolej. Vlaky mohou být bez předchozího informování strojvedoucího vedeny po kterékoliv traťové koleji.</p>
Vých Nemanice I-Dynín	<p>Zařazení drážního vozidla typu "L"</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.</p>
Dynín	<p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</p> <p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na záhlaví 1. traťové koleje směr Ševětín v km 27,915 vpravo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Ševětín v km 27,915 vlevo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 29,660 vlevo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 16 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 29,660 vpravo ve směru jízdy při posunu za výhybku č. 15 směrem k elektrickému dělení ÚO 412.

Dopravna, úsek, km na trati 1	Název a text ustanovení 2
Veselí nad Lužnicí	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Dynín v km 37,040 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Dynín v km 37,040 pro jízdu za výhybku č. 3 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Soběslav v km 56,100 pro jízdu za výhybku č. 50 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Soběslav v km 56,100 pro jízdu za výhybku č. 47 směrem k elektrickému dělení ÚO 412.
Soběslav	Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny: - na záhlaví 1. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 60,965 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Veselí nad Lužnicí v km 60,965 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví směr Roudná v km 62,500 pro jízdu za výhybku č. 14 směrem k elektrickému dělení ÚO 411.
Soběslav-Roudná	Zařazení drážního vozidla typu "L" V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.
Roudná	Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač Indikátor s návěstí Stáhněte sběrač, platný pouze pro posun, je umístěn na záhlaví směr Planá nad Lužnicí v km 68,340 pro jízdu za výhybku č. 4 směrem k elektrickému dělení ÚO 411.

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Roudná-Odb Doubí u Tábora	<p>Zařazení drážního vozidla typu "L"</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h.</p>
Planá nad Lužnicí	<p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</p> <p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na záhlaví 1. traťové koleje směr Roudná v km 73,500 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Roudná v km 73,500 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 402.
Planá nad Lužnicí	<p>Opatření pro jízdu vlaku na / ze 106. koleje dráhy</p> <p>Vlaky jedoucí na vlečku a z vlečky "Vlečka Planá nad Lužnicí" vjíždějí a odjíždějí na/z koleje č. 106, která je součástí vlečky a je zapojena do staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Planá nad Lužnicí.</p>
Chotoviny	<p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač</p> <p>Indikátory s návěstí Stáhněte sběrač, platné pouze pro posun, jsou umístěny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na záhlaví 1. traťové koleje směr Tábor v km 88,735 pro jízdu za výhybku č. 1 směrem k elektrickému dělení ÚO 401 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Tábor v km 88,735 pro jízdu za výhybku č. 2 směrem k elektrickému dělení ÚO 402 - na záhlaví 1. traťové koleje směr Odb Sudoměřice v km 90,674 pro jízdu za výhybku č. 11 směrem k elektrickému dělení ÚO 411 - na záhlaví 2. traťové koleje směr Odb Sudoměřice v km 90,670 pro jízdu za výhybku č. 12 směrem k elektrickému dělení ÚO 412.

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **České Budějovice** (km 213,388)Konec trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Platí pro úsek: **Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7**

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Neobsazeno	

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **České Budějovice** (km 213,388)Konec trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Platí pro úsek: **Výh Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.**

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Neobsazeno	