

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		<b>Staňkov</b>		(km 148,819)	
Konec trati:		<b>Poběžovice</b>		(km 21,353)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Staňkov</b>					
<b>P621</b>	150,637	PZS 3SBI	III/1853	Staňkov DK	návěst ↓↑, 150,637 ≡ 150,637 (TTP 712A)
Staňkov-Vránov					
<b>P662</b>	1,065	k	Účelová		Polní cesta
<b>Křenovy nz</b>					
<b>P664</b>	2,272	k	Místní		
<b>P665</b>	2,484	k	Účelová		Polní cesta
<b>P666</b>	3,292	k	Účelová		Lesní cesta
<b>P667</b>	3,703	k	Účelová		Lesní cesta
Semošice-Peřina z					
<b>P668</b>	4,295	k	Účelová		Polní cesta
<b>P669</b>	4,643	k	Účelová		Polní cesta
Semošice z					
<b>P670</b>	5,626	k	Místní		
<b>P672</b>	7,474	k	Účelová		Polní cesta
<b>P673</b>	8,288	k	Místní		STOP
<i>X-085</i>	8,401				↓, Neproměnný
<b>P674</b>	8,641	k	Místní		STOP
<i>OX-087</i>	8,659				↓
<b>P675</b>	8,853	PZS 3SBI	II/193	Horšovský Týn DK	návěst ↓↑
<i>OX-090</i>	9,013				↑
<b>P676</b>	9,094	k	Místní		
<b>Horšovský Týn</b>					
<b>P677</b>	9,428	k	Místní		
<i>X-094</i>	9,482				↑, Neproměnný
<i>X-097</i>	9,750				↓, Neproměnný
<i>OX-101</i>	10,154				↓
<b>P678</b>	10,231	PZS 3SBI	Místní	Horšovský Týn DK	
<b>P679</b>	10,321	k	Účelová		Polní cesta
<i>OX-104</i>	10,444				↑
<b>P680</b>	10,457	k	Místní		
<i>X-108</i>	10,720				↑, Neproměnný
<b>P681</b>	11,967	PZM 2	Účelová		Trvale uzamykatelná zábrana, otevírá TO Domažlice, polní cesta
Mašovice z					
<b>P683</b>	14,031	k	III/1962		
<b>P684</b>	14,209	k	Místní		
<b>Meclov nz</b>					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Ohnišřovice z					
<b>P685</b>	16,451	k	Úřelová		Lesní cesta
<b>P686</b>	17,753	k	III/1961		
Zámělič z					
<b>P707</b>	21,074	kzp	Úřelová		Trvale uzamykatelná zábrana, otevírá TO Domařlice, polní cest, 21,074 ≡ 21,074 (TTP 717A)
<b>Poběžovice</b>					