

TRAŤ 509**JAROMĚŘ - TRUTNOV HL. N.****NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)**a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na trati**Jaroměř - Trutnov hl. n.****b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72**72A** = 467,5750 MHz**72B** = 467,6250 MHz**72C** = 467,6750 MHz**72D** = 457,6250 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Jaroměř	72C	---	výpravčí Jaroměř
Česká Skalice	72A	---	výpravčí Skalice
Starkoč	72A	---	výpravčí Starkoč
Červený Kostelec	72B	---	výpravčí Kostelec
Malé Svatoňovice	72C	---	výpravčí Svatoňovice
Trutnov Poříčí	72A	---	výpravčí Poříčí
Trutnov střed	72A	---	výpravčí Střed
Trutnov hl. n.	72B	---	výpravčí Trutnov
strojvedoucí vlaku	72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Trutnov	72D	---	strojmistr Trutnov
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Trutnov, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Trutnov hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.

V prostoru zastávky Rychnovek je možno navázat rádiové spojení pouze s výpravčím zadní stanice podle směru jízdy.

V prostoru tunelu mezi ŽST Malé Svatoňovice a ŽST Trutnov Poříčí nelze navázat rádiové spojení ani zastavit vlak.